

DE

- Pflege und Gebrauch:
  - ◇ Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.
  - ◇ Sofort nach jedem Gebrauch abwaschen.
  - ◇ Nicht mit Lösungsmitteln oder starken Chemikalien reinigen und nicht mit diesen in Kontakt bringen. Dies könnte das Produkt beschädigen.
  - ◇ Vermeiden Sie scheuernde Pads und Scheuermittel.
  - ◇ Spülmaschinenfest (nur oberes Fach).
  - ◇ Nicht durch Kochen, Dampf oder in einer Mikrowelle sterilisieren.
- **Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: WARNUNG!**
  - ◇ Benutzen sie dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
  - ◇ Überprüfen Sie immer die Temperatur der Speisen vor dem Füttern.
  - ◇ Kontrollieren Sie das Produkt gründlich vor jedem Gebrauch. Entsorgen Sie es beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Schwächen.
  - ◇ Nicht verbiegen oder verdrehen.
  - ◇ Nicht in einem konventionellen Ofen oder in einer Mikrowellen-/Grillkombination zu verwenden.
  - ◇ Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle aufbewahren.
  - ◇ Die Farben der Nahrungsmittel können Teile verfärben. Dies beeinträchtigt aber nicht die Verwendungssicherheit des Produkts.
- Lesen Sie bitte die Anleitung gründlich durch und behalten Sie die Verpackung zum späteren Nachlesen.

**Sicherheit geprüft - Kompiliert mit EN 14372**