



**Reinigung und Pflege:** Dieses Produkt kann von Hand mit einem sanften Reinigungsmittel oder in dem oberen Geschirrkorb eines Geschirrspülers gereinigt werden. Trennen Sie alle Teile nach dem Gebrauch und waschen und spülen diese gründlich. Verwenden Sie für die Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel oder Pads und vermeiden Sie, dass das Produkt mit Lösungsmitteln oder ätzenden Chemikalien in Kontakt kommt, da diese das Produkt beschädigen können. Übermäßige Konzentrationen von Reinigungsmittel können im Laufe der Zeit zu einem Zerfall des Kunststoffzubehörs führen. Wenn dies der Fall ist, bitte sofort ersetzen. Reinigen Sie das Produkt immer sofort nach jedem Gebrauch. Nicht durch Kochen, Dampf oder in einer Mikrowelle sterilisieren.

**Lesen Sie bitte die Anleitung gründlich durch und behalten Sie die Verpackung zum späteren Nachlesen.**