



IT

Pulizia e cura le istruzioni: Questo prodotto può essere lavato a mano con un detergente delicato o in lavastoviglie solo sul cestello superiore. Dopo ogni utilizzo, separare tutte le parti, lavare e risciacquare abbondantemente. Evitare l'uso di spugne abrasive o detersivi /solventi o sostanze chimiche aggressive, in quanto potrebbero causare danni al prodotto. Eccessive concentrazioni di detersivi possono a lungo andare, causare la rottura degli accessori in plastica. Se questo accade, sostituirli immediatamente. Lavare sempre il prodotto immediatamente dopo ogni utilizzo. Non far bollire, vapore o sterilizzare con il forno a microonde.

Leggere le istruzioni attentamente e conservare la confezione per future necessità.