



**EN 14350**



Imported and distributed by  
Anteprima Brands International Ltd.,  
1, Ferris Building St.Luke Street,  
Gwardamangia, PTA1020,  
Malta - Europe

## DE Glas Babyflasche

**Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes. WARNUNG! Gebrauchsanweisung:**

- Entfernen Sie alle Teile, um sie vor jedem Gebrauch zu reinigen und zu sterilisieren.
- Vor der ersten Benutzung sollte der Trinksauger für 5 Minuten in kochendes Wasser gelegt werden, um die notwendige Hygiene zu gewährleisten. Funktionstüchtigkeit des Saugers vor jeder Anwendung sicherstellen, indem Sie ihn in alle Richtungen bewegen. Trinksauger entsorgen, sobald er erste Zeichen von Beschädigung aufweist.
- Sterilisieren Sie die Teile vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Chemikalien.
- Verwenden Sie nur weiche Borstenpinsel oder weiche Schwämme. Verwenden Sie keine harten Scheuerschwämme, die den Kunststoff zerkratzen oder Abdrücke hinterlassen können.
- Sterilisieren Sie sie entweder mit Elektro- oder Mikrowellensterilisatoren nach den Anweisungen des Herstellers.
- Entfernen Sie alle Teile aus dem Sterilisator nach dem Sterilisieren. Lassen Sie sie nicht im Sterilisator.
- Verwenden Sie keinen Stift oder scharfen Gegenstand, um das Saugloch zu vergrößern.

**Erwärmungsanweisung:**

- Gießen Sie kein kochendes Wasser in die Flaschen.
- Entfernen Sie die Schutzkappe und den Sauger vor dem Erhitzen. Die Flasche darf nicht während des Erwärmens oder Abkühlens verschlossen werden, vor allem in einer Mikrowelle oder einem Flaschenwärmer. Rühren Sie, um die Wärme zu verteilen. Immer Nahrungs-temperatur vor der Fütterung prüfen.

**Warnung/ Warnhinweis:**

- Die Babyflasche muss immer von oder unter Aufsicht von Erwachsenen gehandhabt werden.
- Ständiges oder andauerndes Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
- Bewahren Sie alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn Sie sie nicht benutzen. Trinksauger nie als Nuckel verwenden.
- Überprüfen Sie die Flasche vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Glasflaschen können zerbrechen.
- Plötzliche Temperaturänderungen können dazu führen, dass die Glasflasche reißt oder bricht. Stellen Sie sicher, dass Flasche und Flüssigkeit beim Befüllen oder Erwärmen die gleiche Temperatur haben.
- Verwenden Sie zum Rühren und Reinigen keine Metallwerkzeuge mit der Flasche. Dies kann das Glas auf der Flasche innen oder außen beschädigen. Überprüfen Sie die Flasche vor jedem Gebrauch sorgfältig auf scharfe Kanten, Risse oder Glassplitter in der Flasche und den Teilen. Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn sich scharfe Kanten, Risse oder Glassplitter in der Flasche befinden.