



MIKROWELLEN-STERILISATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG: WARNUNG: Das Gerät ist für Mikrowellen-Herde mit einer Leistung von 800 bis 1850 W. Mit diesem Sterilisator können bis zu 3 vollständige 250 ml – Flaschen sterilisiert werden. **LEIFERUMFANG:** • 1 Fach für Zubehör. • 1 Flaschenhalter • 1 Füllsockel. **SICHERHEITSHINWEISE:** 1) Der Sterilisator darf nicht ohne vorherige Zugabe von Wasser im Mikrowellenherd benutzt werden. 2) Es dürfen keine Gegenstände aus Metall in den Mikrowellenherd gestellt werden. 3) Benutzen Sie zur Sterilisation nicht die Grill-Funktion des Mikrowellenherdes. 4) Dieses Gerät darf nur in Mikrowellenherden mit Drehteller benutzt werden. 5) Der Sterilisator muss insbesondere nach der Sterilisation außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da er sehr heiß werden kann. 6) Bitte sterilisieren Sie stets Fläschchen und Zubehör vor dem Gebrauch. 7) Beachten Sie stets die angegebene Wassermenge und die Sterilisationsdauer. 8) Der Sterilisator, die Fläschchen, die Sauger und die Kappen sind nach der Sterilisation heiß. Beim Öffnen des Deckels kann äußerst heißer Dampf entweichen. 9) Dieser Sterilisator ist nicht für Fläschchen aus Glas geeignet, da diese explodieren können. 10) Versichern Sie sich beim Sterilisieren von anderem Zubehörteilen als Fläschchen, dass diese Temperaturen über 100°C ausgesetzt werden können und dass sie keine Teile aus Metall enthalten. **SICHERHEITSHINWEISE:** • Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung. • Reinigen Sie alle Elemente der Fläschchen vor der Sterilisation gründlich und nehmen Sie die Sauger von ihrem Ring ab. • Nehmen Sie die Fläschchenhalter aus dem Sterilisator. • Füllen Sie mit einem Fläschchen 200 ml Wasser in den Dampfraum. • Setzen Sie den Fläschchenhalter wider in den Dampfraum. • Setzen Sie zuerst die Kappen, Sauger, Ringe und Verschlüsse in die jeweils dafür vorgesehenen Stellen und dann in die Fläschchen. • Waschen Sie sich die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie sorgfältig ab, bevor Sie die sterilisierten Teile anfassen. • Schließen Sie den Deckel und stellen Sie das Gerät in den Mikrowellenherd: beachten Sie dabei folgende Vorgaben:

LEISTUNG DES MIKROWELLENHERDES	STERILISATIONSDAUER BEI MAXIMALER LEISTUNG
800-1100 W	4 MINUTEN
1850 W	2 MINUTEN

Warten Sie 2 Minuten bevor Sie den Sterilisators aus dem Mikrowellenherd herausnehmen, da dieser unter Umständen sehr heiß werden kann. **REINIGUNG UND DESINFEKTION:** • Wenn das verwendete Wasser sehr kalkhaltig ist, bilden sich in den Fläschchen und im Behälter weiße Ablagerungen. • Füllen Sie zum Entfernen dieser Kalkablagerungen 250 ml Weißen Essig in den Behälter mit dem Fläschchenhalter und lassen Sie diesen einwirken, bis der Kalk vollständig aufgelöst ist. • Spülen Sie den Behälter gründlich aus und wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch aus. **ENTSORGUNG:** • Das Nuvita 1085 kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden. • Entsorgen Sie die Verpackung in einem getrennten Müllverfahren, entsprechend der Vorschriften in Ihrem Land. **GARANTIE – KONDITIONEN UND BEDINGUNGEN:** In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten(gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler. Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstköpfe und Verschleißteile). **Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:** 1) Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einstimmung mit der Bedienungsanleitung ist. 2) Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert. 3) Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus). **Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie:** 1) Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts. 2) Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station. 3) Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist , der nicht in Einstimmung mit der Anleitung im Handbuch ist. 4) Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind. 5) Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben. Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht. Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvitababy.com