- Cuidados e uso
 - ◇ Limpe o produto completamente antes do primeiro uso com água morna e detergente neutro.
 - ◇ Lave sempre imediatamente após cada utilização.
 - ◇ Não limpe e não permita entrar em contacto com solventes ou produtos químicos. Isso poderia resultar em danos.
 - ◇ Evite o uso de esponjas abrasivas ou produtos de limpeza.
 - ◇ É Seguro ir a máquina de lavar louça (Prateleira superior).
 - ◇ A temperatura máxima recomendada para verter no prato de aquecimento é de 60°C (140°F)
- **Por razões de segurança e saúde do seu filho: ATENÇÃO!**
 - ◇ Antes de cada uso, verifique o produto completamente. Deite fora ao primeiro sinal de dano.
 - ◇ Verifique sempre a temperatura do alimento antes de oferecer ao seu bebé.
 - ◇ Supervisionar sempre a criança durante a alimentação.
 - ◇ Não adequado a uso em forno convencional ou forno/microondas com grade.
 - ◇ Não armazene sob luz solar direta ou fonte de calor próximo.
 - ◇ Este produto é seguro para microondas apenas durante breves períodos de tempo; não utilize este item no microondas durante mais de 2 minutos de uma vez. Quando utilizado em microondas, o exterior do produto parecerá mais frio do que a comida.
 - ◇ Mexa sempre a comida aquecida para garantir uma distribuição uniforme do calor e teste a temperatura da comida antes de servir.
 - ◇ Manter todos os componentes quando não estiver em uso fora do alcance das crianças.
 - ◇ Não encher com líquidos ou sólidos a ferver.
 - ◇ Corantes alimentares podem descolorir os componentes, mas não vai afetar a segurança e o desempenho do produto.
- **Como utilizar ao prato de aquecimento**
 1. Abra a tampa
 2. Deite água quente no recipiente de água
 3. Feche a tampa
 4. Aqueça previamente a comida e coloque-a no prato e a água quente irá mantê-la aquecida
- Por favor, leia as instruções cuidadosamente e guarde a embalagem para futuras referências.
- **Teste de segurança – Em conformidade com NE 14372**