

## GR

- Φροντίδα & χρήση
  - ◊ Καθαρίστε το προϊόν επιμελώς πριν από την πρώτη χρήση με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
  - ◊ Πλένετε το προϊόν μετά από κάθε χρήση.
  - ◊ Μην καθαρίζετε ή φέρετε σε επαφή με διαλύτες ή δραστικές χημικές ουσίες. Μπορεί να προκληθούν ζημιές & φθορές.
  - ◊ Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών ουσιών ή καθαριστικών.
  - ◊ Πλένονται στο πλυντήριο (μόνο στο πάνω ράφι)
  - ◊ Μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία νερού που μπορείτε να βάλετε στο πιάτο είναι 60°C (140°F)
  
- **Για την ασφάλεια & υγιεινή των παιδιών σας: ΠΡΟΣΟΧΗ!**
  - ◊ Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το προϊόν. Πετάξτε το με την πρώτη ένδειξη φθοράς.
  - ◊ Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικου.
  - ◊ Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν από τη σίτιση.
  - ◊ Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε συμβατικό φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.
  - ◊ Μην το αποθηκεύετε σε ζεστά μέρη.
  - ◊ Αυτό το προϊόν είναι ασφαλές για μικροκύματα, μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αντικείμενο στο φούρνο μικροκυμάτων για περισσότερο από 2 λεπτά κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων το εξωτερικό του προϊόντος θα είναι πιο δροσερό από το φαγητό.
  - ◊ Ανακατεύετε πάντα το ζεστό φαγητό για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και ελέγξτε τη θερμοκρασία των τροφίμων πριν από το σερβίρισμα.
  - ◊ Κρατήστε μακριά από το παιδί σας όλα τα μέρη του προϊόντος.
  - ◊ Μη γεμίζετε με βραστό υγρό ή στερεά.
  - ◊ χρωστικές τροφίμων μπορεί να αποχρωματίσουν τα συστατικά, αλλά δεν θα επηρεάσουν την ασφάλεια του προϊόντος.
  
- **Πώς να χρησιμοποιήσετε το ζεστό πιάτο**
  1. Ανοίξτε το καπάκι
  2. Χύστε ζεστό νερό στο δοχείο νερού
  3. Κλείστε το καπάκι
  4. Προ-θερμάνετε το φαγητό και βάλτε το στο πιάτο και το ζεστό νερό θα το κρατήσει ζεστό
  
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και να κρατήστε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά
- **Ελέγχθηκε η ασφάλεια - Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 14372**