

PT

• Cuidados e uso

- ◊ Limpe o produto completamente antes do primeiro uso com água morna e detergente neutro.
- ◊ Lave sempre imediatamente após cada utilização.
- ◊ Não limpe e não permita entrar em contacto com solventes ou produtos químicos. Isso poderia resultar em danos.
- ◊ Evite o uso de esponjas abrasivas ou produtos de limpeza.
- ◊ É Seguro ir a máquina de lavar louça (Prateleira superior).
- ◊ A temperatura máxima recomendada para verter no prato de aquecimento é de 60°C (140°F)

• Por razões de segurança e saúde do seu filho: ATENÇÃO!

- ◊ Antes de cada uso, verifique o produto completamente. Deite fora ao primeiro sinal de dano.
- ◊ Utilizar sempre este produto com supervisão de um adulto
- ◊ Sempre verifique a temperatura do alimento antes de alimentar.
- ◊ Não adequado a uso em forno convencional ou forno/microondas com grade.
- ◊ Não armazene sob luz solar direta ou fonte de calor próximo.
- ◊ Este produto é seguro para microondas apenas durante breves períodos de tempo; não utilize este item no microondas durante mais de 2 minutos de uma vez. Quando utilizado em microondas, o exterior do produto parecerá mais frio do que a comida.
- ◊ Mexa sempre a comida aquecida para garantir uma distribuição uniforme do calor e teste a temperatura da comida antes de servir.
- ◊ Manter todos os componentes quando não estiver em uso fora do alcance das crianças.
- ◊ Não encher com líquidos ou sólidos a ferver.
- ◊ Corantes alimentares podem descolorir os componentes, mas não vai afetar a segurança e o desempenho do produto.

• Como utilizar ao prato de aquecimento

1. Abra a tampa
2. Deite água quente no recipiente de água
3. Feche a tampa
4. Aqueça previamente a comida e coloque-a no prato e a água quente irá mantê-la aquecida

- Por favor, leia as instruções cuidadosamente e guarde a embalagem para futuras referências.

• Teste de segurança – Em conformidade com NE 14372