

## **Antes de usar por primera vez:**

Inspeccione cuidadosamente el producto antes de usarlo. Lave y enjuague detenidamente cada pieza por separado.

## **Instrucciones de limpieza y cuidado:**

1. Este producto solo debe lavarse a mano con detergentes suaves o en la bandeja superior de un lavavajillas.
2. Después de cada uso, separe todas las piezas y lávelas y enjuáguelas detenidamente.
3. La boquilla blanda debe lavarse con agua corriente para eliminar todos los residuos de su interior.
4. Evite usar almohadillas o limpiadores abrasivos y no limpie el producto ni permita que entre en contacto con disolventes o agentes químicos agresivos, ya que podrían dañarlo.
5. La concentración excesiva de detergentes puede provocar el desgaste de los accesorios de plástico a largo plazo. Si esto sucediera, sustitúyalos inmediatamente.
6. Lave siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
7. Lávese las manos detenidamente y asegúrese de que todas las superficies estén limpias antes de colocar las piezas esterilizadas.
8. No lo esterilice haciéndolo hervir en agua, con vapor ni en un microondas.
9. No lo deje expuesto a la luz del sol cuando no lo use.

## **Para la seguridad y salud de los niños: ¡CUIDADO!**

1. Nunca deje a los niños sin supervisión mientras lo usen.
2. Los niños deben utilizar el producto bajo supervisión de un adulto que pueda garantizar su seguridad.
3. Nunca utilice la tetina del biberón como chupete.
4. Chupar líquidos de forma continua y prolongada puede provocar caries.
5. Compruebe siempre la temperatura de la leche o de la bebida antes de dársela al bebé.
6. Mantenga todas las piezas no usadas fuera del alcance de los niños.
7. No deje las tetinas expuestas a la luz del sol ni a fuentes de calor cuando no las use, ya que podrían deteriorarse.
8. Compruebe siempre el producto detenidamente antes de usarlo. Sustituya cualquier pieza que muestre indicios de deterioro.
9. Para controlar la calidad del producto, estire de la tetina en diferentes direcciones para comprobar la resistencia.
10. NO caliente el contenido en el microondas, ya que podría calentarse de manera desigual y provocar quemaduras.
11. Por motivos de higiene, se recomienda cambiar las tetinas y boquillas cada 3 meses.
12. NO apriete demasiado la tuerca del biberón.
13. No es adecuado para usar con líquidos calientes.
14. No se recomienda usar con bebidas carbonatadas (con gas) ni zumos con pulpa.
15. Asegúrese de que el tapón esté apretado de forma segura.
16. Almacénelo con la tetina seca y cerrada.
17. No lo esterilice haciéndolo hervir en agua, con vapor ni en un microondas.
18. NO deje que su hijo juegue con las piezas pequeñas ni que corra o camine con el biberón en las manos.
19. No se recomienda usar con otras bebidas que no sean leche o agua, como zumos de frutas o refrescos. Si usa estas bebidas, debe diluirlas y dárselas a su hijo durante periodos limitados, evitando que beba de forma constante.
20. Utilice solo tetinas y accesorios del mismo fabricante.
21. Podría romperse si cae sobre una superficie dura.
22. Este producto no es un juguete, nunca se lo dé directamente a su hijo. Almacénelo de forma segura fuera del alcance de los niños cuando no lo use.

**Lea detenidamente las instrucciones y conserve el embalaje para consultas futuras.**

**Seguridad certificada – Cumple la norma EN 14350**