

## **Avant la première utilisation:**

Inspectez soigneusement le produit avant de l'utiliser. Lavez et rincez soigneusement chaque pièce séparément.

## **Instructions de nettoyage et d'entretien:**

1. Ce produit peut être nettoyé à la main à l'aide d'un détergent doux ou au lave-vaisselle, dans le panier supérieur uniquement.
2. Après chaque utilisation, séparez toutes les pièces, puis lavez-les et rincez-les soigneusement
3. Le bec souple doit être nettoyé à l'eau courante afin d'éliminer tout résidu restant à l'intérieur.
4. Évitez d'utiliser des tampons ou des nettoyeurs abrasifs ; ne lavez pas le produit et évitez de le mettre en contact avec des solvants ou des produits chimiques corrosifs, car ils risqueraient d'endommager le produit.
5. Une concentration excessive de détergent peut, à long terme, causer une rupture des accessoires en plastique. Si cela se produit, remplacez-les immédiatement.
6. Lavez toujours le produit immédiatement après chaque utilisation.
7. Lavez vos mains soigneusement et assurez-vous que toutes les surfaces sont propres avant de manipuler les pièces stérilisées
8. Ne pas bouillir, stériliser à la vapeur ou au micro-ondes.
9. Ne pas laisser le produit au soleil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.

## **Pour la sécurité et la santé de votre enfant : MISE EN GARDE!**

1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance lorsque vous utilisez le produit.
2. Utilisez le produit sous la surveillance d'un adulte capable de garantir la sécurité de l'enfant.
3. N'utilisez jamais la tétine du biberon comme une sucette.
4. Une succion continue et prolongée de liquides est susceptible de provoquer des caries.
5. Vérifiez systématiquement la température du lait ou autre boisson avant de la faire boire au bébé.
6. Tenez toutes les pièces inutilisées hors de portée des enfants.
7. N'exposez pas les tétines à la lumière directe du soleil ou à la chaleur lorsque vous ne vous en servez pas, elles risqueraient de se détériorer.
8. Vérifiez toujours le produit intégralement avant de l'utiliser. Remplacez les pièces au moindre signe de détérioration.
9. Pour contrôler le produit, tirer sur la tétine dans plusieurs directions afin d'en vérifier la résistance.
10. Ne PAS chauffer le contenu au micro-ondes, le liquide risque de chauffer inégalement et de causer des brûlures.
11. Pour des raisons d'hygiène, nous vous conseillons de changer les tétines et les becs verseurs après trois mois d'utilisation.
12. Ne PAS trop serrer l'écrou de la bouteille.
13. Ne convient pas aux liquides chauds.
14. Il est déconseillé d'utiliser des boissons gazeuses ou des jus contenant de la pulpe.
15. Assurez-vous que le couvercle est correctement fixé.
16. Entrez le biberon fermé avec une tétine sèche.
17. Ne pas bouillir, stériliser à la vapeur ou au micro-ondes.
18. Ne laissez PAS votre enfant jouer avec les petites pièces, courir ou marcher en tenant le biberon.
19. Il est déconseillé d'utiliser tout autre liquide que du lait ou de l'eau, comme du jus de fruit ou du soda. Si vous utilisez l'une de ces boissons, vous devez la diluer et la donner à l'enfant pendant une période limitée, en évitant de lui faire boire constamment.
20. Utilisez uniquement les tétines et les accessoires du même fabricant.
21. Le biberon risque de se casser s'il tombe sur une surface dure.
22. Ce produit n'est pas un jouet, ne le donnez jamais directement à votre enfant, rangez-le hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Veillez lire les instructions soigneusement et conserver l'emballage pour vous y référer par la suite.**

**Sécurité vérifiée – Conforme à la norme EN 14350**