

Πριν την πρώτη χρήση:

Εξετάζετε το προϊόν προσεκτικά πριν από τη χρήση. Πλένετε και ξεπλένετε κάθε μέρος ξεχωριστά και σχολαστικά.

Οδηγίες καθαρισμού και περιποίησης:

1. Το προϊόν αυτό μπορεί να καθαρίζεται στο χέρι με ένα ήπιο απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων μόνο στην επάνω σχάρα.
2. Μετά από κάθε χρήση, πλένετε και ξεπλένετε καλά, ξεχωριστά όλα τα μέρη.
3. Το μαλακό στόμιο πρέπει να καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό για την αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων στο εσωτερικό του.
4. Αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών σφουγγαριών και μην καθαρίζετε ή επιτρέπετε την επαφή με διαλύτες και σκληρές χημικές ουσίες, καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημία στο προϊόν.
5. Η υπερβολική συγκέντρωση απορρυπαντικών ενδέχεται να οδηγήσει μακροχρόνια στη φθορά των πλαστικών εξαρτημάτων. Στην περίπτωση αυτή, αντικαταστήστε τα αμέσως.
6. Πλένετε πάντοτε το προϊόν αμέσως μετά από κάθε χρήση.
7. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά και βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές πριν την τοποθέτηση των αποστειρωμένων εξαρτημάτων.
8. Μην αποστειρώνετε το προϊόν με βρασμό, ατμό ή στα μικροκύματα.
9. Μην το αφήνετε εκτεθειμένο στον ήλιο, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. Κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος, ποτέ να μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
2. Χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα που μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του παιδιού σας.
3. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές του μπιμπερό ως πιπίλες.
4. Το συνεχές και παρατεταμένο πιπίλισμα υγρών ενδέχεται να προκαλέσει τερηδόνα.
5. Ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία του γάλακτος ή του ροφήματος πριν το δώσετε στο βρέφος.
6. Κρατάτε όλα τα αχρησιμοποιήτα μέρη μακριά από τα παιδιά.
7. Μην εκθέτετε τις θηλές του μπιμπερό στον ήλιο ή τη ζέστη πριν από τη χρήση τους, ενδέχεται να υποστούν φθορά.
8. Ελέγχετε πάντοτε το προϊόν σχολαστικά πριν από τη χρήση. Αντικαταστήστε το εξάρτημα με τα πρώτα σημάδια φθοράς.
9. Για τον έλεγχο του προϊόντος, τραβήξτε τη θηλή προς διάφορες κατευθύνσεις, ώστε να εξετάσετε την αντοχή της.
10. ΜΗΝ ζεσταίνετε το περιεχόμενο στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς αυτό μπορεί να ζεσταθεί ανομοιόμορφα και να προκαλέσει εγκαύματα.
11. Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε την αλλαγή των θηλών και των στομιών του μπιμπερό κάθε 3 μήνες.
12. ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά τον βιδωτό δακτύλιο στο μπιμπερό.
13. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση με υγρά υψηλής θερμοκρασίας.
14. Δεν συνιστάται για χρήση με αεριούχα ποτά (αναψυκτικά) ή χυμούς με πολτό.
15. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι ασφαλισμένο καλά στη θέση του.
16. Φυλάσσετε το προϊόν με στεγνή θηλή και κλειστό.
17. Μην αποστειρώνετε το προϊόν με βρασμό, ατμό ή στα μικροκύματα.
18. ΜΗΝ αφήνετε το παιδί σας να παίζει με τα μικρά μέρη ή να τρέχει και να περπατάει κρατώντας τα μπιμπερό.
19. Δεν συνιστώνται ποτά διαφορετικά από γάλα και νερό, όπως φρουτοχυμοί ή αναψυκτικά. Εάν, παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιείτε το προϊόν κατ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να αραιώνετε τα ποτά αυτά και να τα δίνετε στο παιδί σας μόνο για περιορισμένα χρονικά διαστήματα, αποφεύγοντας τη συνεχή κατανάλωση.
20. Χρησιμοποιείτε θηλές και εξαρτήματα μόνο από τον ίδιο κατασκευαστή.
21. Αν πέσει πάνω σε τραχιά επιφάνεια, ενδέχεται να σπάσει.
22. Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι, μην το δίνετε ποτέ ελεύθερα στο παιδί σας. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος που δεν το φτάνουν τα παιδιά.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Έλεγχος ασφαλείας – Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14350