

Antes da primeira utilização:

Inspeccione cuidadosamente o produto antes de o utilizar. Lave e enxague cada peça exaustiva e cuidadosamente.

Instruções de limpeza e de manutenção:

1. Este produto pode ser limpo manualmente, com um detergente suave ou na máquina de lavar louça, apenas na prateleira superior.
2. Após cada utilização, separe todas as peças, lave-as e enxague bem.
3. A tetina deve ser lavada com água corrente, para remover todos os resíduos que fiquem no interior.
4. Evite utilizar produtos de limpeza abrasivos e não limpe, nem permita que entre em contacto com solventes ou produtos químicos, dado que este poderão danificar o produto.
5. As concentrações excessivas de detergentes poderão, a longo prazo, provocar o desgaste dos acessórios plásticos. Caso isto aconteça, substitua-os de imediato.
6. Lave sempre o produto de imediato, após cada utilização.
7. Lave bem as suas mãos e certifique-se de que todas as superfícies se encontram limpas, antes de colocar as peças esterilizadas.
8. Não esterilize por ferverdura, vapor ou no micro-ondas.
9. Não deixe o produto sob luz solar direta, quando não estiver a ser utilizados.

Para a segurança e saúde do seu filho: AVISO!

1. Durante a utilização, nunca deixe o seu filho sem vigilância.
2. Utilizar o produto sempre com supervisão de um adulto, que possa garantir a segurança da criança.
3. Nunca utilize as tetinas do biberão como chupeta. A sucção contínua e prolongada de fluídos pode provocar cáries dentárias.
4. Verifique sempre a temperatura do leite ou da bebida, antes de os dar ao bebé.
5. Mantenha todas as peças não utilizadas fora do alcance de crianças.
6. Não exponha as tetinas à luz solar direta ou ao calor quando não estiverem a ser utilizadas, pois podem deteriorar-se.
7. Verifique sempre cuidadosamente o produto, antes de o utilizar. Substitua a peça aos primeiros sinais de deterioração.
8. Para controlo do produto, puxe a tetina em várias direções para verificar a resistência.
9. NÃO aqueça o conteúdo no micro-ondas, pois pode aquecer de forma irregular e provocar queimaduras.
10. Por motivos de higiene, recomendamos que substitua as tetinas e os anéis de rosca após 3 meses de utilização.
11. NÃO aperte excessivamente o anel de rosca, no biberão.
12. Não adequado para utilizar com líquidos quentes.
13. Não se recomenda a utilização com bebidas gaseificadas (com gás) ou com sumos com polpa.
14. Certifique-se de que a tampa está bem fixa na posição correta.
15. Armazene as tetinas em local seco e fechado.
16. Não esterilize por ferverdura, vapor ou no micro-ondas.
17. NÃO permita que o seu filho brinque com as peças pequenas, nem que corra ou ande com o biberão na mão.
18. Para além de leite e de água, não se recomenda a utilização com bebidas como, por exemplo, sumos de fruta ou refrigerantes.
19. Durante a utilização, deve diluir e dar à criança apenas por períodos limitados, evitando que beba constantemente.
20. Utilize apenas as tetinas e acessórios do mesmo fabricante.
21. Pode quebrar se deixar cair numa superfície dura.
22. Este produto não é um brinquedo, nunca o dê diretamente ao seu filho; guarde-o em segurança, fora do alcance de crianças, quando não estiver a ser utilizado.

Ler as instruções cuidadosamente e guardar a embalagem para referência futura.

Testado em termos de segurança – em conformidade com a EN 14350