

FR

- Entretien et utilisation
  - ◇ Nettoyez soigneusement le produit avant la première utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux.
  - ◇ Toujours laver immédiatement après chaque utilisation.
  - ◇ Ne pas nettoyer ou laisser entrer en contact avec des solvants ou des produits chimiques agressifs. Cela pourrait provoquer des dommages.
  - ◇ Évitez d'utiliser des tampons ou des nettoyeurs abrasifs.
  - ◇ Au lave-vaisselle (panier supérieur seulement).
  - ◇ Ne pas bouillir, stériliser à la vapeur ou au micro-ondes.
- **Pour la sécurité et la santé de votre enfant: ATTENTION!**
  - ◇ Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte
  - ◇ Toujours surveiller votre enfant pendant le repas.
  - ◇ Avant chaque utilisation, inspecter minutieusement le produit. Jeter au premier signe de détérioration ou de fragilité.
  - ◇ Ne pas plier ou tordre.
  - ◇ Ne pas utiliser dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes combiné avec fonction grill.
  - ◇ Ne pas stocker en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
  - ◇ Les colorants alimentaires peuvent décolorer les composants, mais ne pourront pas compromettre la sécurité de la performance du produit.
- Lire attentivement les instructions et conserver l'emballage pour une consultation ultérieure s'il vous plaît.

**Soumis à des contrôles de sécurité - Conforme à la norme EN 14372**