PT

- Cuidados e uso
  - ◊ Limpe o produto completamente antes do primeiro uso com água morna e detergente neutro.
  - ◊ Lave sempre imediatamente após cada utiilização.
  - ◊ Não limpe e não permita entrar em contacto com solventes ou produtos químicos. Isso poderia resultar em danos.
  - ◊ Evite o uso de esponjas abrasivas ou produtos de limpeza.
  - ◊ É Seguro ir a máquina de lavar louiça (Prateleira superior).
  - ◊ Não esterilize por fervedura, vapor ou no micro-ondas.

- **Por razões de segurança e saúde do seu filho: ATENÇÃO!**
  - ◊ Utilizar sempre este produto com supervisão de um adulto
  - ◊ Supervisionar sempre a criança durante a alimentação.
  - ◊ Antes de cada uso, verifique o produto completamente. Deite fora ao primeiro sinal de dano.
  - ◊ Não dobre nem torça.
  - ◊ Não adequado a uso em forno convencional ou forno/ microondas com grade.
  - ◊ Não armazene sob luz solar direta ou fonte de calor próximo
  - ◊ Corantes alimentares podem descolorir os componentes, mas não vai afetar a segurança e o desempenho do produto.

- Por favor, leia as instruções cuidadosamente e guarde a embalagem para futuras referências.

Teste de segurança – Em conformidade com NE 14372