


1 - Gebrauchsanweisung

- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter. Es erscheint die Anzeige , die sowohl Normalbetrieb als auch eine ausreichende Batterieladung anzeigt. Danach wird der letzte sich im Speicher befindliche Messwert angezeigt und eine Selbsttestroutine gestartet. Nach dem Selbsttest wird auf der Anzeige 37,0°C (98,6°F) angezeigt, wenn das Gerät ordnungsgemäß arbeitet. Falls der Schalter für mehr als 2 s gedrückt wurde, wird auf der Anzeige der letzte Messwert angezeigt.
- Lassen Sie die Taste los, wird auf der Anzeige "Lo" bzw. "Lo" angezeigt, womit das Gerät messbereit ist. Beträgt die Temperatur weniger als 32,0°C (90°F), blinkt das Symbol "°C" bzw. "°F" für ungefähr 16 Sekunden. Danach ertönt der Warnsummer für ungefähr 10 Sekunden.
- Während der Messung blinkt das Symbol "°C" bzw. "°F", solange die Temperatur ansteigt. Als Maximalwert wird jener Wert gewertet, der sich nicht mehr ändert oder dessen Änderung innerhalb von 16 Sekunden weniger als 0,1°C (0,1°F) beträgt. Das Symbol, "°C" bzw. "°F" hört auf zu blinken und der Warnsummer ertönt für ca. 10 Sekunden.
 - Normaler Alarm: Der Ton „bi... bi... bi...“ bedeutet Normaltemperatur unter 37,8°C (100°F).
 - Fieberalarm: Der Ton „bi, bi, bi, bi“ bedeutet Fieber mit einer Temperatur über 37,8°C (100°F).
- Das LCD wird "Hi" bzw. "Hi" anzeigen, wenn die gemessene Temperatur mehr als 43,0°C (109,9°F) beträgt.
- Schalten Sie das Gerät durch leichtes Drücken des Ein/Aus-Schalters aus oder lassen Sie es für 9 Minuten unberührt. Es wird sich danach automatisch abschalten, um Energie zu sparen.
- Wird das Gerät zum Messen der Temperatur bei Kindern verwendet, sollte dies unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

2 - Messung

- Empfehlenswert ist die Messung der Temperatur zu einer bestimmten Zeit am Morgen. Messen Sie die Temperatur zeitiger oder später, wird Ihre Temperatur niedriger oder höher sein.
- Messung im Mund: Schließen Sie bitte 1 min lang zur Stabilisierung der Temperatur Ihren Mund und atmen Sie entspannt durch die Nase. Atemfluß würde das Ergebnis Ihrer Messung im Mund verfälschen.



HINWEISE

- Die Normaltemperatur ist von Mensch zu Mensch und je nach Messzeitpunkt unterschiedlich.
- Vor jeder Messung ist unbedingt eine Sterilisation durchzuführen.
- Bei niedriger Batterieladung wird die Messung ungenau.

3 - Reinigung und Wartung

- Das Thermometer ist wasserdicht und kann durch Wasser oder Sterilisationslotion mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Eine Sterilisation Lotion mit einer Dichte von 95% der medizinischen Alkohol empfohlen.



NOTES

Andere Flüssigkeiten, Konzentrationen oder Reinigungsmethoden können das Thermometer beschädigen. Das Produkt muss nicht geiecht werden und ist für eine Verwendungsdauer von 3 Jahren vorgesehen.

4 - Anmerkungen

- Das Thermometer ist zur Messung der Körpertemperatur bei Menschen aller Altersgruppen geeignet.
- Es wurde gemäß den Anforderungen der EN12470-3 entwickelt und hergestellt: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kompakthermometer mit Maximumvorrichtung.
- Es hat sowohl den EMC-Emissionstest als auch die Störfestigkeitsprüfung gemäß EN60601-1-2 sowie die Biokompatibilitätsprüfung gemäß MDD Anhang I bestanden.

- Gemäß EN60601-1 wurde es als Gerät mit Schutzgrad BF gegen elektrischen Schock eingestuft.
- Beugen Sie einem Herunterfallen, Zerbrechen bzw. Zusammenstoßen des Thermometers vor.
- Legen Sie es niemals zur Sterilisierung in kochendes Wasser.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt des Thermometers mit chemischen Lösungen und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder Hitzequellen sowie vor starken elektromagnetischen Quellen, um Interferenzen vorzubeugen.
- Verwenden Sie das Thermometer bei einer Umgebungstemperatur von +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) und einer Luftfeuchtigkeit von 40-80%. Lagern oder transportieren Sie es bei einer Umgebungstemperatur von -10°C~+40°C (+14°F~+104°F) und einer Luftfeuchtigkeit von 30-90%.
- Altthermometer und Batterie sind gemäß den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.



ACHTUNG

Halten Sie sowohl das Thermometer als auch die Batterie von Kindern fern.

GARANTIE – KUNDENBEDINGUNGEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler.

Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monaten Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstköpfe und Verschleißteile).

Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

- Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einklang mit der Bedienungsanleitung ist.
- Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert.
- Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus).

Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monaten Garantie:

- Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
- Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.
- Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einklang mit der Anleitung im Handbuch ist.
- Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
- Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben.

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadenersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvitababy.com