

4370



FR

Instructions de nettoyage et d'entretien: Ce produit peut être nettoyé à la main à l'aide d'un détergent doux ou au lave-vaisselle, dans le panier supérieur uniquement. Après chaque utilisation, séparez toutes les pièces, puis lavez-les et rincez-les soigneusement. Évitez d'utiliser des tampons ou des nettoyeurs abrasifs ; ne lavez pas le produit et évitez de le mettre en contact avec des solvants ou des produits chimiques corrosifs, car ils risqueraient d'endommager le produit. Une concentration excessive de détergent peut, à long terme, causer une rupture des accessoires en plastique. Si cela se produit, remplacez-les immédiatement. Lavez toujours le produit immédiatement après chaque utilisation. Ne pas bouillir, stériliser à la vapeur ou au micro-ondes. **Lire attentivement les instructions et conserver l'emballage pour une consultation ultérieure s'il vous plaît.**