

DE

- **Pflege und Verwendung**
 - ◇ Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
 - ◇ Die Lunchbox besteht aus 5 Teilen: Gehäuse, Deckel, 3 modulare Fächer.
 - ◇ Entfernen Sie alle Teile vor dem Waschen.
 - ◇ Waschen Sie alle Teile nach jedem Gebrauch.
 - ◇ Nicht mit Lösungsmitteln oder starken Chemikalien reinigen und nicht mit diesen in Kontakt bringen. Dies könnte das Produkt beschädigen.
 - ◇ Vermeiden Sie keine und Scheuerschwämme und Scheuermittel.
 - ◇ Spülmaschinenfest (nur im obersten Fach, nicht über 50 Grad).
 - ◇ Stellen Sie sicher, dass Ihre Lunchbox vollständig trocken ist, bevor Sie sie verstauen.
 - ◇ Es wird empfohlen, alle Teile separat zu lagern (nicht zusammenbauen, bevor Sie sie wegräumen).
- **Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: WARNUNG!**
 - ◇ Kontrollieren Sie das Produkt gründlich vor jedem Gebrauch. Entsorgen Sie es beim ersten
 - ◇ Anzeichen von Beschädigungen oder Schwachstellen.
 - ◇ Benutzen sie dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
 - ◇ Überprüfen Sie immer die Temperatur der Speisen vor dem Füttern.
 - ◇ Nicht in einem konventionellen Ofen oder in einer Mikrowellen-/Grillkombination zu verwenden.
 - ◇ Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle aufbewahren.
 - ◇ Dieses Produkt ist nur für kurze Aufwärmzeiten mikrowellengeeignet; Wärmen Sie diesen Artikel nicht länger als 2 Minuten am Stück in der Mikrowelle. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Zeit, da sonst der Behälter beschädigt werden könnte. Beim Aufwärmen in einer Mikrowelle fühlt sich die Außenseite kühler an als der Inhalt.
 - ◇ Es wird empfohlen, den Deckel zu entfernen, wenn Sie Speisen in der Mikrowelle erhitzen. Die Lunchbox hat ein eingebautes Ventil, um den Druck abzulassen, wenn das Essen heiß ist.
 - ◇ Rühren Sie erhitzte Speisen immer um, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten, und testen Sie die Temperatur der Speisen vor dem Servieren.
 - ◇ Bewahren Sie alle nicht verwendeten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - ◇ Keine kochenden Flüssigkeiten oder Feststoffe einfüllen.
 - ◇ Lebensmittelfarbstoffe können im Laufe der Zeit die Bestandteile verfärben, das beeinträchtigt jedoch nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produkts.
 - ◇ Die Verwendung mit einigen Lebensmitteln (z. B. Tomatensauce) können mit der Zeit Flecken entstehen. Die Produktsicherheit wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Lesen Sie bitte die Anleitung gründlich durch und behalten Sie die Verpackung zum späteren Nachlesen.
- **Sicherheit geprüft - Entspricht der EN 14372 (nur 4420).**