

FR

- **Entretien et Utilisation**
 - ◇ Nettoyez soigneusement le produit avec de l'eau tiède et un détergent doux avant la première utilisation.
 - ◇ La lunchbox est composée de 5 pièces : boîte principale, couvercle, 3 compartiments modulables.
 - ◇ Retirez toutes les parties avant le lavage.
 - ◇ Lavez toutes les parties après chaque utilisation.
 - ◇ Toujours laver immédiatement après chaque utilisation.
 - ◇ Ne pas nettoyer ou mettre en contact avec des solvants ou des produits chimiques agressifs. Cela pourrait les endommager.
 - ◇ Évitez d'utiliser des éponges métalliques ou des nettoyeurs abrasifs.
 - ◇ Compatibles au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement, 50 degrés max).
 - ◇ Assurez-vous que votre boîte repas est complètement sèche avant de la ranger.
 - ◇ Il est recommandé de ranger toutes les pièces séparément (ne pas les assembler avant de les ranger).
- **Pour la sécurité et la santé de votre enfant: ATTENTION !**
 - ◇ Avant chaque utilisation, inspectez minutieusement le produit. Jetez au premier signe de détérioration ou de fragilité.
 - ◇ Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte.
 - ◇ Toujours vérifier la température de la nourriture avant de servir.
 - ◇ Ne pas utiliser dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes combiné avec la fonction grill.
 - ◇ Ne pas stocker en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
 - ◇ Ce produit passe au micro-ondes pendant de courtes périodes uniquement ; n'utilisez pas cette boîte au micro-ondes pendant plus de 2 minutes à la fois. Ne dépassez pas le temps recommandé, sinon le récipient pourrait être endommagé. Lors de l'utilisation d'un micro-ondes, l'extérieur du produit sera plus froid que les aliments.
 - ◇ Il est recommandé de retirer le couvercle à l'intérieur du micro-ondes. La boîte à repas possède une valve intégrée pour relâcher la pression lorsque les aliments sont chauds.
 - ◇ Toujours remuer les aliments chauffés pour assurer une distribution uniforme de la chaleur et aussi pour tester la température des aliments avant de servir.
 - ◇ Tenir toutes les parties non utilisées hors de la portée des enfants.
 - ◇ Ne pas remplir avec des liquides ou solides bouillants.
 - ◇ Les colorants alimentaires, avec le temps, peuvent décolorer les composants mais n'affecteront pas la sécurité et les performances du produit.
 - ◇ Au fil du temps, l'utilisation avec certains aliments (par exemple la sauce tomate), pourrait tacher les parties en contact avec celui-ci. Cela n'affecte pas la sécurité du produit.
- Lire attentivement les instructions et conserver l'emballage pour une consultation ultérieure s'il vous plaît.
- **Soumis à des contrôles de sécurité - Conforme à la norme EN 14372 (seulement 4420).**