

## IT

- **Uso e cura**
  - ◊ Pulire accuratamente il prodotto prima dell'uso con acqua tiepida e detergente delicato.
  - ◊ Il contenitore è composto da 5 pezzi: base contenitore, coperchio, 3 scomparti componibili.
  - ◊ Rimuovere tutti i pezzi prima del lavaggio.
  - ◊ Lavare tutti i pezzi dopo ogni utilizzo.
  - ◊ Lavare sempre immediatamente dopo ogni utilizzo.
  - ◊ Non pulire o mettere in contatto il prodotto con sostanze chimiche aggressive poiché potrebbero danneggiarlo.
  - ◊ Evitare l'uso di spugne abrasive o detersivi aggressivi.
  - ◊ Lavabile in lavastoviglie (solo nel cestello superiore, non oltre 50 gradi).
  - ◊ Assicuratevi che il contenitore e tutte le sue parti siano completamente asciutte prima di riporlo.
  
- **Per la sicurezza e la salute del vostro bambino: AVVERTENZA!**
  - ◊ Prima di ogni utilizzo controlla sempre l'integrità del prodotto. Non utilizzarlo e gettalo al primo segno di usura o in caso di rottura.
  - ◊ Utilizzare sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
  - ◊ Controllare sempre la temperatura del cibo prima di alimentare il bambino.
  - ◊ Non adatto per uso nel forno tradizionale, forno combinato tradizionale e con la funzione grill del microonde.
  - ◊ Non riporre alla luce diretta o luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.
  - ◊ Questo prodotto può essere utilizzato per riscaldare cibi nel forno a microonde per un tempo massimo di 2 minuti. Non superare il tempo consigliato, altrimenti il contenitore potrebbe danneggiarsi. Utilizzando il forno a microonde per riscaldare, l'esterno del contenitore risulterà sempre più freddo rispetto al cibo contenuto all'interno.
  - ◊ Si consiglia di rimuovere il coperchio durante il riscaldamento del cibo all'interno del microonde. Il contenitore ha una valvola integrata per rilasciare la pressione quando il cibo è caldo.
  - ◊ Mescolare sempre il cibo riscaldato per garantire una distribuzione uniforme del calore e verificare la temperatura del cibo prima di servirlo.
  - ◊ Tenete tutte le parti non in uso aldi fuori della portata del bambino.
  - ◊ Non riempire il contenitore con liquidi o solidi bollenti
  - ◊ L'utilizzo ed i lavaggi, nel tempo, potrebbero scolorire il prodotto. Questo non influisce con la sicurezza del prodotto.
  - ◊ L'utilizzo con alcuni cibi (ad esempio sugo al pomodoro), nel tempo potrebbero macchiare le parti a contatto con il contenitore. Questo non influisce con la sicurezza del prodotto.
  
- Leggere le istruzioni attentamente e conservare la confezione per future necessità
- **Test sicurezza conforme alle normative EN 14372 (solo 4420).**