

Prima del primo utilizzo:

- Controllare il prodotto prima dell'uso. Lavare e sciacquare ogni parte separatamente e accuratamente

Pulizia e cura le istruzioni:

- Questo prodotto può essere lavato a mano con un detergente delicato o in lavastoviglie solo sul cestello superiore.
- Dopo ogni utilizzo, separare tutte le parti, lavare e risciacquare abbondantemente.
- Evitare l'uso di spugne abrasive o detersivi /solventi o sostanze chimiche aggressive, in quanto potrebbero causare danni al prodotto.
- Eccessive concentrazioni di detersivi possono a lungo andare, causare la rottura degli accessori in plastica. Se questo accade, sostituirli immediatamente.
- Lavare sempre il prodotto immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Non far bollire, vapore o sterilizzare con il forno a microonde.

**Per la sicurezza del tuo bambino e la salute:
ATTENZIONE!**

- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare sempre la temperatura del cibo prima di alimentare il bambino.
- Controlla sempre il tuo bambino mentre mangia.
- Prima di ogni utilizzo controlla sempre l'integrità del prodotto. Non utilizzarlo e gettalo al primo segno di usura o in caso di rottura.
- Non piegare o torcere.
- Tenete tutte le parti non in uso al di fuori della portata del bambino.
- Non adatto per uso nel forno tradizionale o forno combinato tradizionale e forno a microonde con griglia.
- Mescolare sempre il cibo riscaldato per garantire una distribuzione uniforme del calore e verificare la temperatura del cibo prima di servirlo.
- Non riporre alla luce diretta o luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.
- L'utilizzo nel tempo ed i lavaggi nel potrebbero scolorire il prodotto. Questo non influisce la normale sicurezza del prodotto.

Leggere le istruzioni attentamente e conservare la confezione per future necessità. Test sicurezza conforme alle normative EN 14372.

Importato e distribuito da:

Anteprima Brands International Ltd,
1, Ferris Bldg, St. Luke St,
PTA1020, Gwardamangia,
Malta - Europe