Antes da primeira utilização:

- Inspeccione cuidadosamente o produto antes de o utilizar. Lave e enxagúe cada peça exaustiva e cuidadosamente

Instruções de limpeza e de manutenção:

- Este produto pode ser limpo manualmente, com um detergente suave ou na máquina de lavar louça, apenas na prateleira superior.
- Após cada utilização, separe todas as peças, lave-as e enxagúe bem
- Evite utilizar produtos de limpeza abrasivos e não limpe, nem permita que entre em contacto com solventes ou produtos químicos, dado que estes poderão danificar o produto.
- As concentrações excessivas de detergentes poderão, a longo prazo, provocar o desgaste dos acessórios plásticos. Caso isto aconteça, substitua-os de imediato.
- Lave sempre o produto de imediato, após cada utilização.
- Não esterilize por ferver, vapor ou no micro-ondas.

Para a segurança e saúde do seu filho:**AVISO!**

- Utilizar sempre este produto com supervisão de um adulto
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de alimentar.
- Supervisionar sempre a criança durante a alimentação.
- Antes de cada uso, verifique o produto completamente. Deite fora ao primeiro sinal de dano.
- Não dobre nem torça.
- Manter todos os componentes quando não estiver em uso fora do alcance das crianças.
- Não adequado a uso em forno convencional ou forno/microondas com grade.
- Mexa sempre a comida aquecida para garantir uma distribuição uniforme do calor e teste a temperatura da comida antes de servir
- Não armazene sob luz solar direta ou fonte de calor próximo
- Corantes alimentares podem descolorir os componentes, mas não vai afetar a segurança e o desempenho do produto.

Por favor, leia as instruções cuidadosamente e guarde a embalagem para futuras referências. Teste de segurança – Em conformidade com EN 14372.

Importado e distribuído por:

Anteprima Brands International Ltd,
1, Ferris Bldg, St. Luke St,
PTA1020, Gwardamangia,
Malta - Europe