



EN Care & use:

- Clean the product thoroughly before first use with warm water and mild detergent.
- Always wash immediately after each use.
- Dishwasher-safe (Top rack only).
- Do not clean or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals. This could result in damage.
- Avoid using abrasive pads or cleaners.

For your child's safety and health: WARNING!

- Always use this product with adult supervision
- Always check food temperature before feeding.
- Before each use, inspect the product thoroughly. Throw away at the sign of damage or weakness.
- When using a microwave, the outside of the product will feel cooler than the food.
- Always stir heated food to ensure even heat distribution and test the food temperature before serving.
- Keep all components not in use out of children's reach.
- Not suitable for use in a conventional oven or a combination microwave oven with grill feature.
- Do not store in direct sunlight or near heat source.
- Food colourings may discolour components but will not affect performance safety of the product.

Please read the instructions carefully and keep the packaging for future reference. Safety tested - Complies with EN 14372.

IT Cura e utilizzo:

- Pulire accuratamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Lavare subito dopo ogni utilizzo.
- Lavare in lavastoviglie (cestello superiore).
- Non pulire con detergenti chimici aggressivi poiché potrebbero danneggiare il prodotto.
- Evitare di utilizzare spugne e detergenti abrasivi.

Per la sicurezza e la salute del vostro bambino: AVVERTENZA!

- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Prima di ogni uso controllare il prodotto. Sostituirlo al primo segno di usura o danneggiamento
- Se si utilizza nel microonde, il prodotto risulterà sempre più freddo rispetto al cibo.
- Merscolare sempre il cibo riscaldato nel microonde e controllare sempre la temperatura prima di servirlo.
- Tenere gli eventuali componenti del prodotto lontano dalla portata dei bambini
- Non adatto per uso nel forno tradizionale o forno microonde con grill.
- Non tenere esposto alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.
- Alcuni cibi potrebbero macchiare il prodotto o sue parti. Questo non influisce sulla sicurezza e le caratteristiche del prodotto.

Per favore leggere attentamente le istruzioni in maniera e conservare la confezione per necessità future.

Test sicurezza conforme alle normative EN 14372

ES Mantenimiento y uso:

- Limpie bien el producto antes del primer uso con agua tibia y detergente suave.
- Lavar siempre inmediatamente después de cada uso.
- Se puede lavar en el lavavajillas (rejilla superior solamente).
- No lo limpie ni permita que entre en contacto con disolventes o productos químicos agresivos. Esto podría resultar perjudicial.
- Evite el uso de almohadillas o limpiadores abrasivos.

Para la salud y seguridad de su hijo: ADVERTENCIA!

- Siempre utilice este producto con la supervisión de un adulto.
- Siempre revise la temperatura de los alimentos antes de alimentar al niño.
- Antes de cada uso inspeccionar el producto. Tírelo a la primera señal de daño o debilidad.
- Cuando utilice un microondas, el exterior del producto estará más frío que la comida.
- Siempre remueva la comida calentada para asegurar una buena distribución de los alimentos y probar la temperatura de los alimentos antes de servir.
- Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños.
- No es adecuado para su uso en un horno convencional o un horno microondas utilizado con la función de Grill.
- No deje expuesto el producto bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor.
- Los colorantes alimentarios pueden decolorar los componentes del producto pero no afectarán a la seguridad en su funcionamiento.

Por favor, lea atentamente las instrucciones y guarde el embalaje para futuras referencias.

Seguridad probada - Cumple la norma EN 14372

FR Entretien et utilisation:

- Nettoyez le produit avant de l'utiliser pour la première fois avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Lavez-le toujours immédiatement après chaque utilisation.
- Lavable au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
- Ne pas laver ni faire entrer en contact avec des solvants ou des produits chimiques corrosifs. Vous risqueriez de l'endommager.
- Évitez d'utiliser des tampons ou des nettoyeurs abrasifs.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant: AVERTISSEMENT!

- Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- Toujours vérifier la température de la nourriture avant de nourrir le bébé.
- Avant chaque utilisation, inspectez le produit. Jetez-le au premier signe de dommage ou de faiblesse.
- Lorsque vous utiliserez un micro-ondes, l'extérieur du produit paraîtra plus froid que la nourriture.
- Mélangez toujours la nourriture réchauffée pour garantir une bonne distribution de la chaleur et testez la température de la nourriture avant de la servir.
- Gardez tous les composants qui ne sont pas en cours d'utilisation hors de la portée des enfants.
- Ne convient pas à une utilisation dans un four conventionnel ou un micro-ondes combiné avec fonction grill.
- Ne pas entreposer à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.
- Les colorants alimentaires sont susceptibles de décolorer les composants, mais n'affecteront pas la performance du produit en matière de sécurité.

Veillez lire les instructions soigneusement et conservez l'emballage pour vous y référer par la suite.

Soumis à des contrôles de sécurité - Conforme à la norme EN 14372

DE Pflege & Benutzung:

- Reinigen sie das Produkt vor der ersten Benutzung mit warmen Wasser und mildem Spülmittel.
- Reinigen sie sie das Produkt direkt nach jeder Benutzung.
- Spülmaschinentauglich.
- Reinigen sie das Produkt nicht mit scharfen Chemikalien, dies könnte das Produkt beschädigen.
- Vermeiden sie schleifende Tücher oder Reinigungsmittel.

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: WARNUNG!

- Benutzen sie dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Überprüfen Sie immer die Temperatur der Speisen vor dem Füttern.
- Überprüfen sie das Produkt vor jeder Benutzung. Entsorgen sie das Produkt bei anzeichen für Beschädigung.
- Bitte beachten sie bei Benutzung einer Mikrowelle wird sich der Löffel kühlere anfühlen als die Nahrung.
- Erhitze Nahrung sollte immer vor dem verzehr gerührt werden um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Deponieren Sie nicht benutzte Komponenten außer Reichweite des Kindes.
- Nicht geeignet für Benutzen im Ofen oder einer Mikrowelle mit eingeschalteter Grillfunktion.
- Keine Aufbewahrung in direktem Sonnenlicht oder in der nähe von Hitzequellen.
- Lebensmittelfarbstoffe können Komponenten verfärben nehmen aber keinen Einfluss auf die Leistung oder Sicherheit des Produkts.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.

Sicherheit geprüft - Kompiliert mit EN 14372

PT Cuidados e utilização:

- Antes da primeira utilização, lavar o produto cuidadosamente com água morna e um detergente suave.
- Lavar imediatamente após cada utilização.
- Pode ser lavado na máquina (apenas na grelha superior).
- Não lavar nem permitir o contacto com solventes ou detergentes fortes. Isso pode provocar danos.
- Evitar esponjas ou escovas de limpeza abrasivas.

Para a segurança e saúde do seu filho: AVISO!

- Utilizar sempre este produto com supervisão de um adulto.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de alimentar.
- Inspeccionar o produto antes de cada utilização. Deitar fora ao primeiro sinal de dano ou fragilidade.
- Se utilizar um micro-ondas, o exterior do produto parecerá mais frio do que os alimentos. Mexer sempre a comida aquecida para garantir uma temperatura uniforme e verificar a temperatura da comida antes de servir.
- Manter todos os componentes que não estão em uso fora do alcance das crianças.
- Não é adequado à utilização num forno convencional ou num micro-ondas com função de grelhador. Não guardar sob luz solar directa ou próximo de uma fonte de calor.
- Os corantes dos alimentos poderão alterar a cor dos componentes mas não afectarão a segurança de utilização do produto.

Ler as instruções cuidadosamente e guardar a embalagem para referência futura.

Teste de segurança - Em conformidade com NE 14372

RO Întreținere și utilizare:

- Înainte de prima folosire, curățați temeinic produsul cu apă caldă și un detergent slab.
- Spălați întotdeauna lingurița imediat după fiecare utilizare.
- Produs compatibil cu mașina de spălat vase (Numai în coșul superior).
- Nu curățați sau nu permiteți intrarea în contact a produsului cu solvenți sau produse chimice puternice. Acestea ar putea deteriora produsul.
- Evitați folosirea de bureți sau lavete abrazive.

Pentru siguranța și sănătatea copilului dvs.: ATENȚIE!

- Folosiți întotdeauna acest produs sub supravegherea unui adult
- Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de a fi hrănite.
- Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați produsul la primele semne de deteriorare sau uzură.
- La folosirea în cuptorul cu microunde, exteriorul produsului este mai rece decât mâncarea.
- Amestecați tot timpul hrana încălzită pentru a asigura o repartizare uniformă a căldurii și testați temperatura hranei înainte de servire.
- Nicio componentă nefolosită nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor.
- Produsul nu este adecvat folosirii într-un cuptor convențional sau într-un cuptor cu microunde cu accesoriu grătar.
- Nu depozitați produsul în lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură.
- Coloranții alimentari pot decolora componentele, însă nu vor afecta numele de siguranță în folosirea produsului.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați ambalajul, pentru a le consulta ulterior.

Supus testului de siguranță - Respectă EN 14372

NO Stell & bruk:

- Rengjør produktet grundig før første gangs bruk med varmt vann og mildt vaskemiddel.
- Vask alltid umiddelbart etter hver bruk.
- Kan vaskes i oppvaskmaskin (kun på øverste hylle).
- Unngå rengjøring med eller eksponering for løsemidler eller sterke kjemikalier. Dette kan forårsake skade.
- Unngå bruk av skurende svamper eller rengjøringsmidler.

For ditt barns sikkerhet og helse: ADVARSEL!

- Bruk alltid dette produktet under vokstett tilsyn
- Sjekk alltid mattemperaturen før servering.
- Kontroller produktet grundig før hver bruk. Kast umiddelbart ved tegn på skade eller slitasje.
- Ved mikrooppvarming vil produktets ytterside være kjøligere enn maten.
- Rør alltid oppvarmet mat for å sikre jevn varmfordeling og test temperaturen før servering.
- Oppbevar alle komponenter utenfor barns rekkevidde.
- Ikke egnet for bruk i tradisjonell stekeovn eller kombinert mikrobølgeovn med grillfunksjon.
- Oppbevar ikke i direkte sollys eller i nærheten av varmekilde.
- Matfarger kan misfarve komponenter, men vil ikke påvirke produktets ytelse eller sikkerhet.

Les instruksjonene nøye og ta vare på emballasjen for fremtidig referanse.

Sikkerhetstestet - Overholder EN 14372

GR Φροντίδα και Χρήση:

- Καθαρίστε καλά το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πριν την πρώτη χρήση.
- Καθαρίζετε το προϊόν αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων (μόνο στην πάνω σχάρα).
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή δραστικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό του προϊόντος και αποφύγετε την επαφή με τέτοια υλικά. Μπορεί να προκληθεί ζημία.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά καθαριστικά.

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν από τη σίτιση.
- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Πετάξτε το αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
- Κατά το ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων, η θερμοκρασία της επιφάνειας του προϊόντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του φαγητού.
- Ανακατεύετε πάντα το ζεσταμένο φαγητό για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και ελέγχετε τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το τσίμα.
- Φυλάξτε όλα τα μέρη που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.
- Δεν ενδείκνυται για χρήση σε απλούς φούρνους ή φούρνους μικροκυμάτων με λειτουργία γκριλ.
- Μην αποθηκεύετε σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Το προϊόν μπορεί να αποχρωματιστεί από τις χρωστικές ουσίες των τροφών, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλειά του.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Ελέγχθηκε η ασφάλεια - Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 14372

CZ Údržba a používání:

- Před prvním použitím omyjte výrobek teplou vodou a šetrným čisticím prostředkem.
- Výrobek omývejte ihned po každém použití.
- Lze mýt v myčce na nádobí (pouze v horní přihrádce).
- Výrobek nečistěte pomocí rozpouštědel ani silných chemických prostředků a zabraňte kontaktu s těmito látkami. Mohlo by dojít k poškození.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky ani abrazivní čisticí prostředky.

Pro bezpečí a zdraví vašeho dítěte: VAROVÁNÍ!

- Tento výrobek používejte vždy jen pod dohledem dospělého
- Vždy kontrolujte teplotu jídla před podáváním.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Jakmile objevíte první známky poškození nebo zeslabení, výrobek zlikvidujte.
- Používejte-li mikrovlnnou troubu, bude se vnější strana výrobku zdát vždy chladnější než pokrm.
- Ohřátý pokrm vždy promíchejte, aby v něm byla teplota rozložena rovnoměrně, a vždy jeho teplotu před podáním vyzkoušejte.
- Udržujte všechny součásti, které právě nepoužíváte, mimo dosah dětí.
- Výrobek není vhodný pro použití v elektrické troubě nebo v mikrovlnné troubě s grilem.
- Výrobek neuchovávejte na přímém slunečním záření ani v blízkosti zdrojů tepla.
- Barvíva jídel mohou změnit barvu částí výrobku, ale neovlivní jeho funkci ani bezpečnost.

Přečtěte si pečlivě pokyny a uschovejte balení pro pozdější použití.

Bezpečnost testována – splňuje evropskou normu EN 14372

SI Nega in uporaba:

- Pred prvo uporabo izdelek temeljito očistite s toplo vodo in blagim detergentom.
- Vedno umijte takoj po vsaki uporabi.
- Varno za uporabo v pomivalnem stroju (Samo vrhnja polica).
- Ne čistite z in ne pustite, da pride v stik s toplimi ali močnimi kemikalijami.
- Ne uporabljajte abrazivnih gobic ali čistil.

Za varnost in zdravje vaših otrok: OPOZORILO!

- Vedno uporabljajte ta izdelek ob nadzoru odraslih oseb.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane. Pred vsako uporabo izdelek pregledjte. Zavrzite ob prvem znaku poškodb ali šibkosti.
- Pri uporabi v mikrovalovni pečici, bo zunaj proizvoda občutek hladnejša od hrane.
- Vedno premešamo segreto hrane zagotoviti tudi porazdelitev toplote in pred postrežbo preverite temperaturo hrane.
- Naj bo vse sestavne dele, ki niso v uporabi izven dosega otrok.
- Ni primerno za uporabo v pečici ali v kombinacijski mikrovalovni pečici s funkcijo žara.
- Ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi ali v bližini vira toplote.
- Hrana barvila lahko povzroči razbarvanje komponente, vendar ne bo vplivala na varnost učinkovitost izdelka.

Prosimo, podrobno preberite navodila in prihranite embalažo za referenco v prihodnosti.

Varnostno testirano – V skladu z EN 14372

SK Ošetrovanie a používanie:

- Pred prvým použitím produkt dôkladne umyte v teplej vode s pridaním slabého čistiaceho prostriedku.
- Po každom použití ihneď umyte.
- Možno umývať v umývačke riadov (len horný košík).
- Zabraňte kontaktu ani nečistite rozpúšťadlami či agresívnymi chemikáliami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Vyhybajte sa používaniu špongií a čistiacich prostriedkov s abrazívnymi vlastnosťami.

Bezpečnosť a ochrana zdravia dieťaťa: VÝSTRAHA!

- Tento produkt sa musí vždy používať pod dohľadom dospeljej osoby
- Vždy skontrolujte teplotu potravy pred podaním.
- Pred každým použitím produkt skontrolujte. Pri prvom príznaku poškodenia alebo oslabenia produkt vyhodte.
- Ak budete používať mikrovlnnú rúru, vonkajší povrch produktu bude chladnejší než jedlo.
- Zohrievané jedlo vždy pomiešajte, aby došlo k distribúcií tepla, a pred podávaním teplotu jedla skontrolujte.
- Všetky nepoužívané súčasti uschovávajú mimo dosahu detí.
- Nevhodné na používanie v štandardnej rúre alebo v kombinovanej mikrovlnnej rúre s funkciou grilu.
- Neskladujte na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti zdroja tepla.
- Farbivá, ktoré obsahuje jedlo, môžu zmeniť zafarbenie súčastí, no nebude to mať vplyv na bezpečnosť produktu.

Pokyny si dôkladne prečítajte a obal uschovajte na prípadné použitie v budúcnosti.

Testované na bezpečnosť – vyhovuje požiadavkám normy EN 14372

HU Tisztítás és használat:

- Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel.
- Minden használat után azonnal mossa el.
- Mosogatógéppben tisztítható (csak a felső kosárban).
- Ne tisztítsa és ne hozza érintkezésbe oldószerekkel vagy erős vegyszerekkel. Ezek kárt tehetnek a termékben.
- Ne használjon a termékhez súrolószívacsot vagy súroló tisztítószeret.

Gyermekbiztonsága és egészsége érdekében: FIGYELMEZTETÉS!

- A termék mindig felnőtt felügyelete mellett használja
- Az etetés előtt mindig ellenőrizze az élelmiszer hőmérsékletét.
- Minden használat előtt vizsgálja meg a terméket. Ha bármilyen sérülés vagy gyengülés jelét látja, azonnal dobja ki.
- Ha mikrohullámú sütőben használja, a termék külső része hidegebb lesz, mint az étel.
- Mindig keverje meg a felmelegített ételt, hogy annak hőeloszlása egyenletes legyen, és feldolgozás előtt ellenőrizze annak hőmérsékletét.
- A nem használt kanalakat tartsa gyermekektől elzárva. Nem használható
- hagyományos sütőben vagy kombinált mikrohullámú sütőben, ha annak grill funkciója is be van kapcsolva.
- Ne tárolja közvetlen napfényen vagy hőforrások közelében.
- Az ételszínezékek az egyes részeket elszínezhetik, de ez nem befolyásolja a termék biztonságát.

Figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a csomagolást referenciaként.

Testovány na bezpečnosť – vyhovuje požiadavkám normy EN 14372

BG Употреба и грижи:

- Почистете добре продукта първата употреба с топла вода и мек почистващ препарат.
- Винаги измивайте незабавно след употреба.
- Може да се почиства в съдомиялна машина (Само на горната решетка).
- Не почиствайте и не позволявайте контакт с разтворители или силни химикали. Това може да доведе до повреда.
- Избягвайте употреба на абразивни подложки или почистващи препарати.

За здравето и безопасността на вашите деца: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Продуктът трябва да се използва при наблюдение от възрастен
- Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
- Проверявайте продукта преди всяка употреба. Изхвърлете при първите признаци на повреда или разхлабване.
- При използване на микровълнова фурна, външната страна на продукта е по-студена от храната.
- Винаги разбърквайте горещата храна, за да разпределите температурата равномерно, и проверявайте температурата на храната преди да я сервирате.
- Съхранявайте неизползаните части далеч от досега на детето.
- Продуктът не е подходящ за употреба в обикновени фурни или в комбинирани микровълнови фурни с функция за грил.
- Не съхранявайте на директна слънчева светлина или в близост до нагревателни уреди.
- Храната може да обезцвети компонентите, но не оказва влияние върху ефективността и безопасното използване на продукта.

Прочетете внимателно инструкциите и запазете опаковката за бъдещи справки.

Тествана за безопасност използване – отговаря на EN 14372

AL Kujdesi & përdorimi:

- Pastroni produktin në mënyrë të plotë përpara përdorimit të parë me ujë të ngrohtë dhe detergent të butë.
- Lani gjithmonë menjëherë pas çdo përdorimi.
- I përshtatshëm për larje në makinën e enëve (vetëm në raftin e sipërm).
- Mos pastroni dhe mos lejoni kontakt me tretës ose kimikate të forta. Kjo mund të shkaktojë dëmtim.
- Shmangni përdorimin e shputave ose pastruesve gërryerës.

Për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës suaj: KUJDESI!

- Përdorni gjithmonë këtë produkt nën mbikëqyrjen e një të rrituri
- Kontrolloni gjithmonë temperaturën e ushqimit përpara se ta ushqeni.
- Kontrolloni produktin plotësisht përpara çdo përdorimi. Hidheni nëse ka shenja dëmtimi ose dobësimi.
- Gjatë përdorimit në mikrovalë, sipërfaqja e jashtme e produktit do të jetë më e ftohtë se ushqimi.
- Përzieni gjithmonë ushqimin e nxehtë për të siguruar shpërndarje të barabartë të nxehtësisë dhe testoni temperaturën përpara se ta shërbeni.
- Mbani të gjitha përbërësit jashtë arritshmërisë së fëmijëve.
- Nuk përshtatet për përdorim në furrë tradicionale ose në mikrovalë me funksion grilli.
- Mos e ruani në dritë të drejtpërdrejtë dielli ose afër burimeve nxehtësie.
- Ngjyrat ushqimore mund të shkaktojnë njolla në përbërës, por nuk ndikojnë në performancën ose sigurinë e produktit.

Lexoni me kujdes udhëzimet dhe ruani ambalazhin për referencë të ardhshme. Testuar për sigurinë - Përputhet me EN 14372.

DA Pleje & brug:

- Rengør produktet grundigt før første brug med varmt vand og mild sæbe.
- Vask altid umiddelbart efter hver brug.
- Kan vaskes i opvaskemaskine (kun øverste kurv).
- Undgå rengøring med eller udsættelse for opløsningsmidler eller stærke kemikalier. Dette kan forårsage skade.
- Undgå brug af skurende svampe eller rengøringsmidler.

For dit barns sikkerhed og sundhed: ADVARSEL!

- Anvend altid dette produkt under opsyn af en voksen
- Check altid madtemperaturen inden servering.
- Inspicér produktet grundigt før hver brug. Bortskaf ved tegn på beskadigelse eller svækkelse.
- Ved mikrobølgeopvarmning vil produktets yderside være køligere end maden.
- Rør altid opvarmet mad for at sikre ensartet varmedfordeling og test temperaturen inden servering.
- Opbevar alle komponenter uden for børns rækkevidde.
- Ikke egnet til brug i traditionel oven eller kombiovn med grillfunktion.
- Opbevar ikke i direkte sollys eller tæt på varmekilder.
- Fødevarefarver kan misfarve komponenter, men vil ikke påvirke produktets ydelse eller sikkerhed.

Læs instruktionerne omhyggeligt og gem emballagen til fremtidig reference.

Sikkerhedstestet - Overholder EN 14372.