



ES Termómetro Digital para Baño

USO DEL TERMÓMETRO POR PRIMERA VEZ:

1. Este producto contiene pilas internas. Las pilas no se activan hasta la venta del producto y mientras está en su embalaje original.
2. El termómetro también se apaga con la introducción de un inserto de plástico.
3. Retire el inserto de plástico para activar el termómetro.

CARACTERÍSTICAS DEL TERMÓMETRO DE BAÑERA Y HABITACIÓN:

- Función de apagado automático para ahorrar energía de la pila después de 30 minutos.
- Durante el baño, el termómetro continúa comprobando la temperatura cada 10 segundos mientras está sumergido en agua.

USO COMO TERMÓMETRO DE HABITACIÓN:


1. Encienda el termómetro pulsando el botón SET.
2. Espere 10 segundos para leer la temperatura ambiente.

CAMBIO DE CELSIUS A FAHRENHEIT:

1. Pulse el botón C/F para cambiar de Celsius a Fahrenheit.

CAMBIO DE LA BATERÍA:

1. Retire la tapa de las pilas.
2. Extraiga la pila usada.
3. Inserte la pila nueva.
4. Cierre la tapa de la pila.



- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No recargue las pilas a menos que sean recargables.
- No mezcle tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Las terminales de alimentación no deben ponerse en cortocircuito.
- Este electrodoméstico contiene una o más pilas. Por favor, ayude a salvar el medio ambiente. No tire las pilas a la basura. En su lugar, llévelas a un punto de recogida de residuos local.
- Cuando las pilas estén totalmente agotadas, deben retirarse del juguete. Por favor, siga los pasos a continuación y consulte el diagrama. (véase la figura A)

Conserve el embalaje ya que contiene información importante. El juguete debe accionarse en agua únicamente cuando esté totalmente ensamblado de acuerdo con las instrucciones.

LIMPIEZA:

1. Lave el termómetro con agua tibia y jabón, enjuague bien y deje que se seque antes de usarlo por primera vez y después de cada uso.
2. Limpie con un paño húmedo suave. Si es necesario, use detergente suave y séquelo bien.
3. Cuando no esté en uso, guarde el termómetro en un área seca, lejos de la luz solar directa.

USO COMO TERMÓMETRO DE BAÑERA

PARA USAR:

1. Asegúrese de que el agua de la bañera se mezcla homogéneamente para que haya una distribución uniforme de la temperatura.
2. Este dispositivo se enciende automáticamente en el agua.
3. Espere 10 segundos para leer la temperatura del agua.
4. Ajuste el agua para alcanzar la temperatura deseada del agua antes de meter al niño en la bañera.

NIVEL DE COMODIDAD	FRÍO	CALIENTE
COLOR	AZUL	ROJO
RANGO DE TEMPERATURA (°F)	86	99 to 104
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	30	37 to 40

NOTA: LA TEMPERATURA RECOMENDADA PARA BAÑERA ES GENERALMENTE ENTRE 35 AND 38°C.

TEMPERATURA DE BAÑERA IDEAL	35-38°C
------------------------------------	----------------

CAMBIO DE LOS AJUSTES DE ALERTA DE TEMPERATURA ALTA:

1. Pulse el botón "SET" y manténgalo pulsado durante 2 segundos.
2. Presione (+) para ajustar la temperatura de alarma deseada. Habrá una opción entre 37 y 40°C.
3. Si la temperatura del agua está en el nivel alto, parpadeará una luz ROJA, mientras que una luz AZUL parpadea cuando el agua está por debajo de 30 grados Celsius (86 Fahrenheit). Esta característica solo funciona cuando el termómetro está en agua.

PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA:

- ANTES DE COLOCAR AL BEBÉ EN LA BAÑERA, COMPRUEBE SIEMPRE LA TEMPERATURA DEL AGUA MANUALMENTE, ADEMÁS DE USAR ESTE TERMÓMETRO.

- NUNCA DEJE A SUS HIJOS DESATENDIDOS EN LA BAÑERA. NADA PUEDE SUSTITUIR LA VIGILANCIA DE ADULTOS.

ATENCIÓN: ANTES DE CADA USO, INSPECCIONE EL PRODUCTO Y DESÉCHELO ANTE EL PRIMER SIGNO DE DAÑO O DEFECTO.

MANTENGA TODOS LOS COMPONENTES QUE NO ESTÉN EN USO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fuente de alimentación: 2x LR44 (3V)
- Resolución de la pantalla (incrementos en °C): 0.1°C
- Rango de temperatura: 0°C to 80°C
- Conformidad: EN71, NF S54-042.
- Este aparato cumple con las normas sobre campos electromagnéticos (EMC), así como con las normas de seguridad si se utiliza de acuerdo con estas instrucciones.