


II Nuvita 1300 – Bilancia digitale pesa neonati

1. Descrizione



| | |
|---------------------------|---|
| DISPLAY: | Visualizza il peso del bebè ed altre informazioni sul funzionamento |
| Tasto ON/FF | Accende oppure spegne la bilancia |
| Tasto [TARE] | Permette di pesare l'eventuale tara se presente. |
| Tasto [Kg / lb:oz] | Permette di selezionare l'unità di misura. |
| Tasto | Permette di utilizzare la funzione COMPARISON illustrata in questo manuale. |

2. Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Portata: | da 0,02 Kg a 18 Kg / da 1 oz a 40 lbs |
| Unità di misura minima: | 5 gr. / 5 oz |
| Alimentazione: | 2 x batterie AA (3,0 VDC) |
| Indicatore di alimentazione: | Quando il livello di carica delle batterie è basso, l'indicatore " " inizia a lampeggiare. |
| Display: | Schermo LCD retroilluminato. |
| Dimensione del display: | 69 x 32,5 mm |
| Dimensioni: | 540 x 345 x 57 mm |
| Peso netto: | 1,95 Kg |
| Temperatura di stoccaggio: | -10°C – 55°C |
| Temperatura operativa: | 10°C – 40°C |
| Precisione nella misurazione del peso: | 0.2kg-3.995kg (0.005kg) 4kg-9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg (0.015kg) |

3. Installazione delle batterie

1. Capovolgere la bilancia e rimuovere il coperchio del vano batterie che si trova nella parte inferiore.
2. Inserire due batterie standard di tipo AA (stilo) assicurandosi di rispettare la polarità indicata nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio e riposizionare la bilancia su una superficie piana, stabile e solida. Superfici morbide, come ad esempio la moquette oppure il letto o il divano non permettono una corretta misurazione del peso.
4. Prima di procedere con la misurazione del peso del bebè, assicurarsi che la superficie della bilancia sia asciutta e pulita.

4. Misurazione del peso (normale)

1. Premere il tasto " " per accendere la bilancia. Sul display appariranno quattro trattini e il simbolo della batteria. Dopo pochi istanti apparirà l'immagine riprodotta nella figura 4.2.
2. Sul display appariranno i numeri "0.000 Kg" e il simbolo della batteria. Nel caso in cui sia stata selezionata come unità di misura once/libbre appariranno i numeri "0:0 lb:oz".
3. Posizionare il bebè sulla bilancia. La misurazione del peso sarà completata quando sul display apparirà il simbolo "Hold".




Fig. 4.1



Fig. 4.2




Fig. 4.3

ATTENZIONE

Poiché il bambino potrebbe muoversi, l'indicazione del peso sul display varierà continuamente. La bilancia concluderà la misurazione del peso dopo 15 secondi circa. Quando appare il simbolo "Hold" significa che la fase di misurazione del peso è stata completata e la bilancia rimarrà accesa per 10 secondi circa poi si spegnerà automaticamente.

4. Se il peso rilevato dovesse essere fuori scala (superiore a 18 Kg o 40 lb), sul display apparirà il simbolo rappresentato nella figura 4.4.



Fig. 4.4

5. Funzione TARA

Questa funzione permette di pesare ed escludere dalla misurazione il peso di una eventuale salvietta o asciugamano posizionato sulla bilancia quando si pesa il bebè nudo.

1. Premere il tasto " " per accendere la bilancia.




Fig. 5.1

2. Sul display appariranno i numeri "0.000 Kg" e il simbolo della batteria. Nel caso in cui sia stata selezionata come unità di misura once/libbre appariranno i numeri "0:0 lb:oz".




Fig. 5.2

3. Posizionare la salvietta o l'asciugamano sulla bilancia, verrà visualizzato il peso.



Fig. 5.3

4. Quando appare il simbolo "Hold" premere immediatamente il tasto [TARE] sulla bilancia. Sul display appariranno per pochi istanti quattro trattini e successivamente appariranno i numeri e i simboli riportati nella figura 5.5.



Fig. 5.4

5. Sul display appariranno i numeri "0.000 Kg" (0:0 lb:oz nel caso sia stata selezionata come unità di misura once/libbre), il simbolo TARE e il simbolo della batteria.



Fig. 5.5

6. NOTA: Rimuovendo la salvietta o l'asciugamano dalla bilancia il display visualizzerà il relativo peso in negativo.



Fig. 5.6

7. Posizionare il bebè nudo sulla salvietta o asciugamano. Quando appare il simbolo "Hold" significa che è stato misurato il peso netto del bebè e la bilancia si spegnerà dopo 10 secondi circa.



Fig. 5.7

6. Selezione dell'unità di misura

1. Premere il tasto " " per accendere la bilancia.
2. Prima di posizionare il bebè sulla bilancia, premere il tasto [Kg/ lb:oz] per selezionare l'unità di misura desiderata.
3. A questo punto la nuova unità di misura è stata impostata.

7. Funzione COMPARISON ()

1. Questa funzione permette di pesare la quantità di latte o cibo somministrata al bebè durante i pasti.
2. Rimuovere il bebè dalla bilancia e iniziare il pasto.
3. Al termine del pasto, premere il tasto " " per accendere la bilancia. Sul display appariranno quattro trattini.




Fig. 7.3

4. Sul display apparirà il peso del bebè rilevato prima del pasto (NOTA: il peso viene indicato come valore negativo).



Fig. 7.4

5. Dopo il pasto, posizionare il bebè sulla bilancia, sul display apparirà il peso del cibo o del latte somministrato al bebè.



Fig. 7.2

ESEMPIO

Se il peso del bebè prima del pasto era 8,0 Kg, questo valore verrà memorizzato tramite la procedura standard di rilevamento del peso. Dopo aver premuto il tasto " " sul display apparirà il valore "8,000 Kg" quindi posizionare il bebè sulla bilancia.

Sul display apparirà il peso del cibo o del latte somministrato al bebè. Se il bebè ha bevuto per esempio 320 gr. di latte, sul display apparirà "0,320 Kg" e il peso totale del bebè sarà:

$$8,000 \text{ Kg} + 0,320 \text{ Kg} = 8,320 \text{ Kg}$$

Dopo 10 secondi circa la bilancia si spegnerà automaticamente.

! Avvertenze

- Prima di installare e utilizzare il dispositivo leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per eventuale future consultazioni.
- Un utilizzo non corretto e improprio del dispositivo può danneggiare la bilancia e causare danni all'utente.
- Non lasciare mai il bebè incustodito durante le operazioni di rilevamento del peso.
- Utilizzare la bilancia solamente con pesi inferiori a 18 Kg / 40 lb. L'utilizzo della bilancia con pesi superiori può danneggiare il dispositivo ed essere pericoloso.
- Per la pulizia della bilancia utilizzare un panno morbido eventualmente inumidito con acqua. Non immergere in sostanze liquide o risciacquare la bilancia sotto l'acqua corrente del rubinetto.
- Per la pulizia non utilizzare detergenti/solventi aggressivi o sostanze abrasive.
- Durante l'utilizzo, tenere la bilancia lontano da fonti di disturbo elettromagnetico come ad esempio il forno a microonde, il telefono cellulare e dispositivi di rete senza fili (wireless network).
- Non cortocircuitare i contatti delle pile nel vano batterie.
- In caso di guasto non tentare di riparare la bilancia, ma rivolgersi sempre a personale tecnico qualificato.
- Non permettere mai al bebè di giocare con i materiali da imballo, soprattutto con i sacchetti di plastica i quali possono causare soffocamenti.
- In caso di malfunzionamento dovuto a cariche elettrostatiche, rimuovere le batterie per alcuni minuti. Questa operazione ripristinerà il normale funzionamento del dispositivo.
- Se il display visualizza il messaggio di errore "Err" spegnere la bilancia per alcuni secondi e accenderla nuovamente, quindi seguire le istruzioni.
- Non appoggiare nulla sulla bilancia quando questa non è in uso.

- Non sottoporre la bilancia ad un carico prolungato in quanto si può danneggiare il meccanismo di misurazione.
- Rimuovendo o sostituendo le batterie si cancelleranno tutti i dati relativi alle misurazione di peso.
- La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di inutilizzo. Per spegnere la bilancia immediatamente premere e tenere premuto il tasto " " fino a quando la bilancia non si spegne.
- Evitare che la bilancia subisca urti oppure cadute e collocarla su una superficie piana, stabile e sicura.
- La bilancia è destinata all'utilizzo privato e serve a misurare il peso del bebè. Non è ammesso l'utilizzo della bilancia in medicina o per scopi diversi dall'utilizzo privato.
- Essendo la bilancia destinata solo ed esclusivamente all'utilizzo privato è esente dall'obbligo di sottoporre lo strumento ai controlli periodici di legge, che ne attestino l'esattezza e l'affidabilità a tutela della regolarità delle transazioni.

GARANZIA - CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:

- Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
 - Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
 - La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).
- Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:
- I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
 - I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
 - Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
 - Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
 - Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita

di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.

Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com