

Prima del primo utilizzo:

Controllare il prodotto prima dell'uso. Lavare e sciacquare ogni parte separatamente e accuratamente.

Pulizia e cura le istruzioni:

1. Questo prodotto può essere lavato a mano con un detergente delicato o in lavastoviglie solo sul cestello superiore.
2. Dopo ogni utilizzo, separare tutte le parti, lavare e risciacquare abbondantemente
3. Il beccuccio morbido deve essere pulito con acqua corrente per rimuovere eventuali residui all'interno.
4. Evitare l'uso di spugne abrasive o detersivi /solventi o sostanze chimiche aggressive, in quanto potrebbero causare danni al prodotto.
5. Eccessive concentrazioni di detersivi possono a lungo andare, causare la rottura degli accessori in plastica. Se questo accade, sostituirli immediatamente.
6. Lavare sempre il prodotto immediatamente dopo ogni utilizzo.
7. Lavare accuratamente le mani e assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima di mettere le parti sterilizzate
8. Non far bollire, vapore o sterilizzare con il forno a microonde
9. Non lasciare esposto al sole quando non in uso.

Per la sicurezza del tuo bambino e la salute: ATTENZIONE!

1. Quando utilizza questo articolo non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Utilizzare il prodotto sotto la supervisione di una persona adulta che può garantire la sicurezza del bambino.
3. Non usare mai il beccuccio morbido come succhietto per il bambino
4. La suzione continua e prolungata di liquidi può provocare la carie.
5. Controllare sempre la temperatura del latte o la bevanda prima di offrirla al bambino.
6. Tenere tutte le parti inutilizzate fuori dalla portata dei bambini.
7. Non lasciare esposto il beccuccio morbido alla luce del sole o di calore, quando non è in uso, può deteriorarsi.
8. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. Sostituire la parte ai primi segni di deterioramento.
9. Per controllare il prodotto, tirare il beccuccio in direzioni diverse per controllare la resistenza.
10. NON riscaldare il contenuto nel forno a microonde, in quanto può riscaldare in modo non uniforme e provocare ustioni.
11. Per motivi di igiene, si raccomanda di cambiare il beccuccio dopo 3 mesi.
12. Non stringere troppo il beccuccio sulla bottiglia.
13. Non adatto per l'utilizzo con liquidi caldi.
14. Non suggerito per l'uso con bevande gassate o succhi di frutta con polpa di frutta
15. Assicurarsi che il coperchio sia fissato saldamente in posizione.
16. Conservare in un capezzoli secchi e chiuso.
17. Non bollire, vapore o microonde sterilizzare.
18. NON lasciare giocare il vostro bambino con piccole parti o correre e camminare tenendo le bottiglie.
19. Le bevande non sono raccomandati diversi dal latte e acqua, come i succhi di frutta o bibite. Se si utilizza, si dovrebbe diluire e dare al bambino solo per periodi limitati, evitando la bevanda costantemente.
20. Utilizzare solo e accessori dello stesso produttore.
21. Il prodotto può rompersi in caso di caduta su una superficie dura.
22. Questo prodotto non è un giocattolo, non darlo direttamente al tuo bambino Tenere lontano dalla portata dei bambini quando non in uso.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e conservare la confezione per riferimento futuro.

Sicurezza testata - Conforme alla norma EN 14350