

- IT Contenitore termico
 ES Termo papillero
 EN Thermal food container
 FR Boite thermique alimentaire
 DE Thermobehälter
- PT Recipientes para Comida
 RO Recipient pentru produse alimentare
 GR Δοχείο τροφίμων
 SI Vrč za živila
 SK Nádobna jedlo
- CZ Nádobka na potraviny
 HU Bébiételes termosz
 BG Бурканче за храна
 PL Pojemnik na żywność
 LT Maisto indas



DE Reinigung:

Waschen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch und so bald wie möglich nach jeder Verwendung mit warmem Seifenwasser oder mit einer Mischung aus Wasser und Backpulver. Gründlich ausspülen und trocknen lassen.

- **VERWENDEN SIE KEINE** Scheuermittel oder Scheuerbürsten, da dies die Oberfläche beschädigen machen kann.
- **VERWENDEN SIE KEINE** Bleichmittel oder Reinigungsmittel auf den einzelnen Produktteilen, die Chlor enthalten.

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: ACHTUNG!

- Wenn das Produkt heiße Flüssigkeiten enthält, nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden – heiße Flüssigkeiten können Verbrühungen verursachen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung. Werfen Sie das Produkt bei den ersten Verschleißerscheinungen oder Anzeichen von Brüchigkeit weg.
- NICHT für die Lagerung oder den Transport von kohlenstoffhaltigen Getränken verwenden.
- NICHT verwenden, um heiße Milchprodukte oder Babynahrung warm zu halten, um das Bakterienwachstum zu minimieren.
- Für eine maximale thermische Leistungsfähigkeit wärmen oder kühlen Sie das Nahrungsmittelgefäß vor Gebrauch vor. Befüllen Sie es mit heißem/kaltem Wasser, befestigen Sie den Deckel und lassen Sie es 5 bis 10 Minuten leer stehen.
- ÜBERFÜLLEN SIE NICHT das Produkt. Heiße Nahrung oder Flüssigkeiten können Verbrühungen verursachen.
- VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT in der Mikrowelle, auf dem Herd oder in irgendeinem Ofen.
- Überprüfen Sie stets die Temperatur der Nahrung oder der Flüssigkeit, bevor Sie Ihr Kind damit füttern.
- Milchprodukte oder andere schnell verderbliche Produkte sollten nicht für längere Zeit in dem Produkt aufbewahrt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Produkt herumgehen oder herumrennen.
- Lassen Sie Ihr Kind bei der Verwendung des Produkts nie unbeaufsichtigt.
- Das Ausgieß-System besteht aus zwei Teilen. Achten Sie stets darauf, dass beide Teile ordnungsgemäß verschraubt sind, um Verschütten und Verbrühungen zu vermeiden.
- Nicht dicht schließender Deckel – bewahren Sie Flüssigkeiten nur in den kleinen (220 ml) Behältern auf.

Pflege und Verwendung:

- Nicht in der Mikrowelle benutzen
 - Nicht einfrieren.
 - Nicht zur Aufbewahrung kohlenstoffhaltiger Getränke verwenden.
 - Nicht geeignet für Spülmaschinen
 - Reagiert nicht mit Alkohol und Zitrusfrüchten
1. Hält nahrungsmittel und/oder flüssigkeiten bis zu 10 stunden warm
 2. Hält gekühlte nahrung und/oder flüssigkeiten bis zu 24 stunden kalt (für eine effektivere leistung werden eiswürfel empfohlen)
 3. Hergestellt aus 18/8 edelstahl der lebensmittelqualität. Es wird keine innenisolierung benötigt
 4. Hocheffektive vakuum-isolierung
 5. Aufgrund der isolierung haben die innentemperaturen keine auswirkung auf die oberfläche des behälters. Es entsteht keine kondensation auf der oberfläche.
 6. Das produkt speichert keinen nachgeschmack
 7. Dichter verschluss
 8. Wiederverwertbar und recycelbar.

Eigenschaften

- Enthält 2 Behälter für sowohl flüssige als auch feste Nahrungsmittel: 1x 220ml und 1x 180ml
- EN 12546-2