



ES

**Instrucciones de limpieza y cuidado:** Este producto solo debe lavarse a mano con detergentes suaves o en la bandeja superior de un lavavajillas. Después de cada uso, separe todas las piezas y lávelas y enjuáguelas detenidamente. Evite usar almohadillas o limpiadores abrasivos y no limpie el producto ni permita que entre en contacto con disolventes o agentes químicos agresivos, ya que podrían dañarlo. La concentración excesiva de detergentes puede provocar el desgaste de los accesorios de plástico a largo plazo. Si esto sucediera, sustitúyalos inmediatamente. Lave siempre el producto inmediatamente después de cada uso. No lo esterilice haciéndolo hervir en agua, con vapor ni en un microondas. **De acuerdo con la legislación vigente. Manual de instrucciones en el interior, conservar para futuras consultas.**