4370

nuvita®
nuvitababy.com

PT

Instruções de limpeza e de manutenção: Este produto pode ser limpo manualmente, com um detergente suave ou na máquina de lavar louça, apenas na prateleira superior. Após cada utilização, separe todas as peças, lave-as e enxagúe bem. Evite utilizar produtos de limpeza abrasivos e não limpe, nem permita que entre em contacto com solventes ou produtos químicos, dado que este poderão danificar o produto. As concentrações excessivas de detergentes poderão, a longo prazo, provocar o desgaste dos acessórios plásticos. Caso isto aconteça, substitua-os de imediato. Lave sempre o produto de imediato, após cada utilização. Não esterilize por fervedura, vapor ou no micro-ondas. **Por favor, leia as instruções cuidadosamente e guarde a embalagem para futuras referências.**