

ES

- Modo de empleo
 - ◊ Limpiar el producto con agua tibia y jabón antes de su primer uso.
 - ◊ La fiambarrera se compone de 5 piezas: estuche exterior, tapa, 3 compartimentos modulares.
 - ◊ Retire todas las piezas antes de lavar.
 - ◊ Lave todas las piezas después de cada uso.
 - ◊ Limpiar siempre inmediatamente después de su uso.
 - ◊ No limpiar ni permitir que entre en contacto con disolventes o productos químicos agresivos para evitar su deterioro.
 - ◊ Evite limpiar con estropajos u otros artículos abrasivos.
 - ◊ Apto para lavavajillas (solo rejilla superior, no más de 50 grados).
 - ◊ Asegúrese de que su lonchera esté completamente seca antes de guardarla.
 - ◊ Se recomienda guardar todas las piezas por separado (No montar antes de guardarlo).
- **Para la seguridad y salud de su bebe: ¡PRECAUCION!**
 - ◊ Supervisar siempre a fondo el producto antes de su uso; dejar de usarlo en cuanto encontremos alguna señal de deterioro.
 - ◊ Siempre utilice este producto con la supervisión de un adulto.
 - ◊ Siempre revise la temperatura de los alimentos antes de alimentar el niño.
 - ◊ No apto para uso en el horno tradicional, horno combinado tradicional y con la función grill del microondas.
 - ◊ Para su almacenamiento, evite la exposición directa al sol y los lugares calurosos.
 - ◊ Este producto es apto para microondas solo por períodos breves; no use este artículo en el microondas por más de 2 minutos a la vez. No exceda el tiempo recomendado, de lo contrario, el contenedor podría dañarse. Cuando use un microondas, el exterior del producto se sentirá más frío que la comida.
 - ◊ Se recomienda quitar la tapa cuando se calienta la comida dentro del microondas. La fiambarrera tiene una válvula incorporada para liberar la presión cuando la comida está caliente.
 - ◊ Siempre revuelva los alimentos calientes para garantizar una distribución uniforme del calor y pruebe la temperatura de los alimentos antes de servirlos.
 - ◊ Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños.
 - ◊ No llene con líquidos o sólidos hirviendo.
 - ◊ Los colorantes alimentarios, con el tiempo, pueden decolorar los componentes pero no afectarán la seguridad del rendimiento del producto.
 - ◊ El uso con algunos alimentos (por ejemplo salsa de tomate), podría manchar con el tiempo las partes en contacto con el recipiente. Esto no afecta la seguridad del producto.
- De acuerdo con la legislación vigente. Manual de instrucciones en el interior, conservar para futuras consultas.
- **Seguridad probada - Cumple la norma EN 14372 (solo 4420).**