



GR

- Φροντίδα & χρήση
 - ◊ Καθαρίστε καλά το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
 - ◊ Το μεσημεριανό κουτί αποτελείται από 5 τεμάχια: εξωτερική θήκη, καπάκι, 3 αρθρωτές θήκες.
 - ◊ Αφαιρέστε όλα τα κομμάτια πριν το πλύσιμο.
 - ◊ Πλένετε όλα τα κομμάτια μετά από κάθε χρήση.
 - ◊ Να πλένετε πάντα αμέσως μετά από κάθε χρήση.
 - ◊ Μην καθαρίζετε και μην αφήνετε να έρθει σε επαφή με διαλύτες ή σκληρές χημικές ουσίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.
 - ◊ Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών μαξιλαριών ή καθαριστικών.
 - ◊ Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων (μόνο επάνω σχάρα, όχι πάνω από 50 μοίρες).
 - ◊ Βεβαιωθείτε ότι το μεσημεριανό σας κουτί είναι εντελώς στεγνό πριν το αποθηκεύσετε.
 - ◊ Συνιστάται να αποθηκεύετε όλα τα κομμάτια χωριστά (Μην τα συναρμολογείτε πριν τα αποθηκεύσετε).
- **Για την ασφάλεια & υγιεινή των παιδιών σας: ΠΡΟΣΟΧΗ!**
 - ◊ Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε το προϊόν σχολαστικά. Πετάξτε με το πρώτο σημάδι βλάβης ή αδυναμίας.
 - ◊ Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν με την επίβλεψη ενηλίκου
 - ◊ Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το τάισμα.
 - ◊ Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε συμβατικό φούρνο ή σε συνδυασμό φούρνο μικροκυμάτων με δυνατότητα γκριλ.
 - ◊ Μην αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας.
 - ◊ Αυτό το προϊόν είναι ασφαλές για μικροκύματα μόνο για μικρές περιόδους, μην χρησιμοποιείτε αυτό το αντικείμενο στο φούρνο μικροκυμάτων για περισσότερο από 2 λεπτά κάθε φορά. Μην υπερβείτε τον συνιστώμενο χρόνο, διαφορετικά το δοχείο μπορεί να καταστραφεί. Όταν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων, το εξωτερικό του προϊόντος θα είναι πιο δροσερό από το φαγητό.
 - ◊ Συνιστάται να αφαιρείτε το καπάκι όταν ζεστάνετε το φαγητό μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Το μεσημεριανό κουτί έχει μια ενσωματωμένη βαλβίδα για την εκτόνωση της πίεσης όταν το φαγητό είναι ζεστό.
 - ◊ Πάντα ανακατεύετε το ζεστό φαγητό για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και δοκιμάζετε τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το σερβίρετε.
 - ◊ Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά.
 - ◊ Μην γεμίζετε με υγρά ή στερεά που βράζουν.
 - ◊ Οι χρωστικές τροφίμων, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να αποχρωματίσουν τα συστατικά, αλλά δεν θα επηρεάσουν την ασφάλεια απόδοσης του προϊόντος.
 - ◊ Η χρήση με ορισμένα τρόφιμα (για παράδειγμα σάλτσα ντομάτας), θα μπορούσε να λερώσει τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το δοχείο με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια του προϊόντος.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και να κρατήστε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.
- **Ελέγχθηκε η ασφάλεια - Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 14372 (μόνο 4420).**