



**MOCO.**  
by Πυντά

4440

4441

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Πριν την πρώτη χρήση, και το συντομότερο δυνατό μετά από κάθε χρήση, πλύνετε όλα τα εξορτήματα με ζεστό νερό και σαπούνι ή με ένα μείγμα νερού και σόδας. Επιλύνετε με άφθονο νερό και αφήστε το στα στεγνώσω. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα (περλαμπβάνεται) για να καθαρίσετε απαλά τα καλαμάκια.
- **MHN** χρησιμοποιείτε οικλόρα καθαριστικά ή βούρτσες καθαρισμού καθώς μπορεί να θαμπώσουν το τελείωμα.
- **MHN** χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή καθαριστικά που περιέχουν χλώριο σε οποιοδήποτε έξαρτημα του προϊόντος.

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Χρησιμοποιείτε μόνο με την επίβλεψη ενήλικου όταν το προϊόν περιέχει καυτά υγρά – τα καυτά υγρά μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα στον χρήστη
- Ελέγχετε το αντικείμενο πριν από κάθε χρήση. Απορρύψτε το άφρο με το πρώτο σημάδι αλλοίωση ή αστάθειας.
- **MHN** το χρησιμοποιείτε για αποθήκευση ή μεταφορά ανθρακούχων ποτών
- **MHN** το χρησιμοποιείτε για να κρατήσετε ζεστά προϊόντα με βάση το γάλα ή θρεπτικές κρέμες για να ελαχιστοποιήσει η ανάπτυξη βακτηρίδων.
- Για μέγιστη θερμική απόδοση, προθερμαντείτε ή προ-κρύωτε το βάζο των τροφίμων πριν από τη χρήση. Γειστείτε με ζεστό/κρυο νερό, τοποθετήστε το καπάκι, αφήστε το για 5 ώς 10' επειδή και οδιέστει.
- **MHN** υπερχελιδύζετε το προϊόν. Τα ζεστά τρόφιμα ή υγρά μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα στον χρήστη.
- **MHN** χρησιμοποιείτε το προϊόν σε φούρνο μικροκυμάτων, σε μαγειρική εστία, ή σε οποιοδήποτε τύπο φούρνου.
- Δοκιμάζετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής ή του υγρού πριν από το τάσιμα του παιδιού σας.
- Γαλακτοκομικά προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα που χαλάνε εύκολα δεν πρέπει να διατηρούνται στο προϊόν για παρατεταμένες περιόδους.
- Για να αποφύγετε πιθανόν τραυματισμό, μην αφήνετε το παιδί να περπατά ή να τρέχει με το προϊόν.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επιτήρηση κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Το σύστημα έκυρωσης αποτελείται από δύο μέρη. Να είστε πάντα σίγουροι ότι είναι σωστά περιελιγμένο, διαφορετικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροές και έγκαυμα.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΧΡΗΣΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην καταψύχετε.
- Μην το χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύετε ή να μεταφέρετε ανθρακούχα ποτά.
- Δεν είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.
- Αδρανές με το αλκοόλ και τα εσπεριδοειδή.

1. Μονώνετε ζεστό φαγητό ή/και υγρά για μέχρι 12 ώρες
2. Μονώνετε κρύα τρόφιμα ή/και υγρά για μέχρι 24 ώρες (συνιστάται να χρησιμοποιείτε παγάκια για καλύτερη απόδοση).
3. Φτιαγμένο από 18/8 ανοξείδωτο χάλιβα κατάλληλο για τρόφιμα. Δεν χρειάζεται επένδυση
4. Υψηλή απόδοση μόνωσης με κενό αέρος.
5. Λόγω της μόνωσης οι εσωτερικοί θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν τη θερμοκρασία του εξωτερικού μέρους του δοχείου. Μη συμπικνωθεί στο εξωτερικό.
6. Δεν διατηρεί ή προσδίδει αρωματικές ουσίες.
7. Σφιχτό κλείσιμο.
8. Επαναχρησιμοποίηση και ανακυκλώσιμο.
9. Τα καλαμάκια μπορεί να αποσπαστεί για να πιει σε όρθια ή ανάποδη θέση.

IT Contenitore termico	HU Bébiételes termosz
ES Termo papillero	CZ Nádobka na potraviny
EN Thermal food container	SI Vrč za živila
FR Boite thermique alimentaire	SK Nádoba na jedlo
DE Thermobehälter	PL Pojemnik na żywność
PT Recipientes para Comida	RO Recipient pentru produse alimentare
GR Δοχείο τροφίμων	BG Бурканче за храна
NO Termisk matbeholder	

