



MOCNO.

by nuvita

4440

4441

IT

- PULIZIA:**
- Pulire il prodotto e tutte le sue parti con acqua calda tiepida e detersivo prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso o con una miscela di acqua e bicarbonato di sodio; risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare. Usare la spazzola (inclusa) per pulire delicatamente la cannucchia.
 - NON** utilizzare detersivi abrasivi e detersivi aggressivi in quanto il prodotto potrebbe rovinarsi
 - NON** utilizzare sbiancanti, candeggina o detersivi contenenti cloro su tutte le parti del prodotto.

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL TUO BAMBINO: ATTENZIONE!

- Usare solo con la supervisione di un adulto quando il prodotto contiene alimenti solidi o liquidi molto caldi per evitare scottature.
- Controllare l'articolo prima di ogni utilizzo. Scartare l'articolo al primo segno di deterioramento o fragilità.
- **NON** utilizzare per conservare o trasportare bevande gassate
- **NON** utilizzare per conservare i prodotti caldi a base di latte o latte artificiale per neonati per ridurre al minimo la crescita batterica.
- Per ottenere la massima efficienza termica, pre-riscaldare o pre-raffreddare il contenitore prima dell'uso. Riempire con acqua calda/fredda, chiudere con il coperchio, lasciare riposare 5 a 10 minuti e poi vuotare.
- **NON** riempire eccessivamente prodotto. Gli alimenti o i liquidi troppo caldi potrebbero ustionare
- **NON** utilizzare il prodotto per nel forno a microonde, su un piano cottura, o in qualsiasi tipo di forno.
- Controllare la temperatura del cibo o delle bevande prima di offrirle al bambino.
- Cibi o bevande come latte o derivati o altri alimenti facilmente deperibili non devono essere conservati nel contenitore per periodi prolungati.
- Onde evitare possibili infortuni, non permettere al bambino di camminare o correre con il prodotto.
- Il sistema di versamento è composto di 2 parti. Verificare sempre che il prodotto sia integro per evitare fuoriuscite di liquidi o alimenti bollenti.

UTILIZZO E CURA:

- Non utilizzare nel forno a microonde.
- Non congelare.
- Non utilizzare per contenere o trasportare bevande gassate.
- Non adatto per lavastoviglie.
- Inerte con alcol e agrumi.

1. Mantiene caldi gli alimenti e/o bevande per un massimo di 12 ore
2. Mantiene freddi gli alimenti e/o bevande per un massimo di 24 ore (in questo caso aggiungere cubetti di ghiaccio per mantenere la temperatura oltre 10 ore).
3. Realizzato in acciaio inox 18/8 per alimenti.
4. Isolamento sottovuoto ad alte prestazioni.
5. Il doppio isolamento non corea condensa
6. Non trattiene o conferisce sapori.
7. Chiusura ermetica.
8. Riutilizzabile e riciclabile.
9. La cannucchia può essere rimossa per bere dalla bottiglia al contrario

IT	Contenitore termico	HU	Bébiételes termosz
ES	Termo papillero	CZ	Nádobka na potraviny
EN	Thermal food container	SI	Vrč za živila
FR	Boite thermique alimentaire	SK	Nádoba na jedlo
DE	Thermobehälter	PL	Pojemnik na żywność
PT	Recipientes para Comida	RO	Recipient pentru produse alimentare
GR	Δοχείο τροφίμων	BG	Бурканче за храна
NO	Termisk matbeholder		

