



4455

ES

**LIMPIEZA:**

Antes del primer uso, y tan pronto como sea posible después de cada uso, lavar todas las partes con agua tibia y jabón o con una mezcla de agua y bicarbonato sódico. Enjuagar bien y dejar secar.

- **NO** use limpiadores abrasivos o estropajos, ya que pueden dañar el terminado.
- **NO** utilice lejías o limpiadores que contengan cloro en ninguna parte del producto.

**PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU HIJO: ¡PELIGRO!**

- Use sólo bajo la supervisión de un adulto cuando el producto contenga líquidos calientes (pues estos pueden quemar al usuario).
- Compruebe el artículo antes de cada uso. Deseche el artículo a la primera señal de deterioro o fragilidad.
- **NO** utilizar para el almacenamiento o transporte de bebidas carbonatadas.
- **NO** utilizar para la conservación de productos calientes a base de leche o fórmula infantil para reducir el desarrollo de bacterias.
- Para un máximo rendimiento térmico, calentar o enfriar con anterioridad el frasco de comida antes de su uso. Llenar con agua caliente/fría, colocar la tapa, dejar reposar de 5 a 10 minutos y vaciar.
- **NO** sobrellene el producto. Los alimentos o líquidos calientes pueden quemar al usuario.
- **NO** utilice el producto en el microondas, en la estufa, o en cualquier tipo de horno.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos o líquidos antes de alimentar a su hijo.
- No conserve productos lácteos u otros contenidos que se echen a perder fácilmente en el producto durante periodos prolongados.
- Para evitar la posibilidad de lesiones, no permita que los niños paseen o corran con el producto.
- Nunca deje a los niños sin supervisión al usar el producto.
- El sistema de vertido consta de dos partes. Asegúrese siempre de que están correctamente enroscadas; de lo contrario, podría dar lugar a derrames y quemaduras.

**USO Y CUIDADO:**

- No se debe usar en el microondas.
- No congelar.
- No utilizar para almacenar o transportar bebidas carbonatadas.
- No apto para lavavajillas.
- Inerte ante el alcohol y cítricos.

1. Aísla alimentos y/o bebidas calientes hasta 12 horas.
2. Aísla los alimentos y/o bebidas frías hasta 24 horas (se recomienda usar cubos de hielo para un mejor resultado).
3. Hecho de acero inoxidable de calidad alimentaria 18/8. No requiere revestimiento.
4. Aislamiento por vacío de alto grado.
5. Debido al aislamiento, la temperatura interna no afecta a la temperatura del exterior del recipiente. No acumula condensación en el exterior.
6. No conserva ni transmite sabores.
7. Cierre firme.
8. Reutilizable y reciclable.

Póngase en contacto con nosotros en caso de que la duración de la batería sea inferior a 1 año.

IT	Contenitore termico	CZ	Nádobka na potraviny
ES	Termo papillero	SL	Vrča za živila
EN	Thermal food container	SK	Nádoba na jedlo
FR	Boite thermique alimentaire	PL	Rojemnik na żywność
DE	Thermobehälter	RO	Recipient pentru produse alimentare
PT	Recipientes para Comida	BG	Бурканче за храна
GR	Δοχείο τροφίμων	LT	Maisto indas
HU	Bébiételes termosz		

