



4471

PT

PARA LIMPAR:

Antes da primeira utilização, e logo que possível após cada utilização, lave todas as peças com água morna e sabão ou com uma mistura de água e bicarbonato de sódio; enxaguar bem e deixar secar.

- **NÃO** use produtos de limpeza ou purificadores abrasivos pois estes podem embotar o acabamento.
- **NÃO** use lixívia ou produtos de limpeza que contenham cloro em qualquer parte do produto.

PARA A SEGURANÇA E SAÚDE DO SEU BEBÊ: AVISO!

- Utilize apenas sob supervisão de adultos quando o produto contiver líquidos quentes – os líquidos quentes podem escaldar o utilizador
- Verifique o artigo antes de cada utilização. Descarte o artigo ao primeiro sinal de deterioração ou fragilidade.
- **NÃO** utilizar para armazenamento ou transporte de bebidas carbonatadas.
- **NÃO** utilizar para conservar produtos quentes à base de leite ou fórmula infantil para minimizar o crescimento bacteriano.
- Para uma eficiência térmica máxima, aqueça ou arrefeça previamente o frasco de comida antes de utilizar. Encha com água quente/fria, coloque a tampa, deixe repousar durante 5 a 10 minutos e despeje.
- **NÃO** encha demasiado o produto. Alimentos ou líquidos quentes podem escaldar o utilizador.
- **NÃO** utilize o produto no micro-ondas, no fogão ou em qualquer tipo de forno.
- Teste sempre a temperatura da comida ou do líquido antes de alimentar o seu bebé.
- Produtos lácteos ou outros conteúdos que se estraguem facilmente não deverão ser mantidos no produto durante períodos prolongados.
- Para evitar possíveis lesões, não deixe que a criança ande ou corra com o produto.
- Nunca deixe a criança sem supervisão ao utilizar este produto
- O sistema de derramamento é composto por duas partes. Certifique-se sempre que estão corretamente enroscados, de outro modo pode resultar em derramamentos e queimaduras.

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO:

- Não utilizar no micro-ondas.
- Não congelar.
- Não usar para guardar ou transportar bebidas gasificadas.
- Não adequado para máquina de lavar louça.
- Inerte com álcool e cítricos.

1. Isola comida e/ou bebidas quentes durante até 14 horas
2. Isola comida e/ou bebidas frias durante até 24 horas (recomenda-se cubos de gelo para um melhor desempenho).
3. Feito de aço inoxidável de qualidade alimentar 18/8. Sem necessidade de revestimento.
4. Isolamento a vácuo de alto desempenho.
5. Devido ao isolamento, as temperaturas internas não irão afetar a temperatura do exterior dos recipientes. Sem acumulação de condensação no exterior.
6. Não retém ou transmite sabores.
7. Fechamento hermético.
8. Reutilizável e reciclável.

IT	Contentitore termico	CZ	Nádobka na potraviny
ES	Termo papillero	SL	Vrč za živila
EN	Thermal food container	SK	Nádoba na jedlo
FR	Boite thermique alimentaire	PL	Pojemnik na żywność
DE	Thermobehälter	RO	Recipient pentru produse alimentare
PT	Recipientes para Comida	BG	Бурканче за храна
GR	Δοχείο τροφίμων	LT	Maisto indas
HU	Bébiételes termosz		

