



4475

ES

**LIMPIEZA:**

Antes del primer uso, y tan pronto como sea posible después de cada uso, lavar todas las partes con agua tibia y jabón o con una mezcla de agua y bicarbonato sódico. Enjuagar bien y dejar secar.

- **NO** use limpiadores abrasivos o estropajos, ya que pueden dañar el terminado.
- **NO** utilice lejías o limpiadores que contengan cloro en ninguna parte del producto.

**PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU HIJO: ¡PELIGRO!**

- Use sólo bajo la supervisión de un adulto cuando el producto contenga líquidos calientes (pues estos pueden quemar al usuario).
- Compruebe el artículo antes de cada uso. Deseche el artículo a la primera señal de deterioro o fragilidad.
- **NO** utilizar para el almacenamiento o transporte de bebidas carbonatadas.
- **NO** utilizar para la conservación de productos calientes a base de leche o fórmula infantil para reducir el desarrollo de bacterias.
- Para un máximo rendimiento térmico, calentar o enfriar con anterioridad el frasco de comida antes de su uso. Llenar con agua caliente/fría, colocar la tapa, dejar reposar de 5 a 10 minutos y vaciar.
- **NO** sobrellene el producto. Los alimentos o líquidos calientes pueden quemar al usuario.
- **NO** utilice el producto en el microondas, en la estufa, o en cualquier tipo de horno.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos o líquidos antes de alimentar a su hijo.
- No conserve productos lácteos u otros contenidos que se echen a perder fácilmente en el producto durante periodos prolongados.
- Para evitar la posibilidad de lesiones, no permita que los niños paseen o corran con el producto.
- Nunca deje a los niños sin supervisión al usar el producto.
- El sistema de vertido consta de dos partes. Asegúrese siempre de que están correctamente enroscadas; de lo contrario, podría dar lugar a derrames y quemaduras.

**USO Y CUIDADO:**

- No se debe usar en el microondas.
- No congelar.
- No utilizar para almacenar o transportar bebidas carbonatadas.
- No apto para lavavajillas.
- Inerte ante el alcohol y cítricos.

1. Aísla alimentos y/o bebidas calientes hasta 14 horas.
2. Aísla los alimentos y/o bebidas frías hasta 24 horas (se recomienda usar cubos de hielo para un mejor resultado).
3. Hecho de acero inoxidable de calidad alimentaria 18/8. No requiere revestimiento.
4. Aislamiento por vacío de alto grado.
5. Debido al aislamiento, la temperatura interna no afecta a la temperatura del exterior del recipiente. No acumula condensación en el exterior.
6. No conserva ni transmite sabores.
7. Cierre firme.
8. Reutilizable y reciclable.

IT **Contentitore termico**ES **Termo papillero**EN **Thermal food container**FR **Boite thermique alimentaire**DE **Thermobehälter**PT **Recipientes para Comida**GR **Δοχείο τροφίμων**HU **Bébiételes termosz**CZ **Nádobka na potraviny**SL **Vrč za živila**SK **Nádoba na jedlo**PL **Pojemnik na żywność**RO **Recipient pentru produse****alimentare**BG **Бурканче за храна**LT **Maisto indas**