

**55072****IT Pulizia:**

Pulire il prodotto e tutte le sue parti con acqua calda tiepida e detersivo prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso o con una miscela di acqua e bicarbonato di sodio; risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.

- NON utilizzare detersivi abrasivi e detersivi aggressivi i in quanto il prodotto potrebbe rovinarsi
- NON utilizzare sbiancanti, candeggina o detersivi contenenti cloro su tutte le parti del prodotto.

**Per la sicurezza e la salute del tuo bambino: ATTENZIONE!**

- Usare solo con la supervisione di un adulto quando il prodotto contiene alimenti solidi o liquidi molto caldi per evitare scottature.
- Controllare l'articolo prima di ogni utilizzo. Scartare l'articolo al primo segno di deterioramento o fragilità.
- **NON** utilizzare per conservare o trasportare bevande gassate
- **NON** utilizzare per conservare i prodotti caldi a base di latte o latte artificiale per neonati per ridurre al minimo la crescita batterica.
- Per ottenere la massima efficienza termica, pre-riscaldare o pre-raffreddare il contenitore prima dell'uso. Riempire con acqua calda/fredda, chiudere con il coperchio, lasciare riposare 5 a 10 minuti e poi vuotare.
- **NON** riempire eccessivamente prodotto. Gli alimenti o i liquidi troppo caldi potrebbero ustionare
- **NON** utilizzare il prodotto per nel forno a microonde, su un piano cottura, o in qualsiasi tipo di forno.
- Controllare la temperatura del cibo o delle bevande prima di offrirle al bambino.
- Cibi o bevande come latte o derivati o altri alimenti facilmente deperibili non devono essere conservati nel contenitore per periodi prolungati.
- Onde evitare possibili infortuni, non permettere al bambino di camminare o correre con il prodotto.
- Il sistema di versamento è composto di 2 parti. Verificare sempre che il prodotto sia integro per evitare fuoriuscite di liquidi o alimenti bollenti.

**Utilizzo e Cura:**

- Non utilizzare nel forno a microonde.
  - Non congelare.
  - Non utilizzare per contenere o trasportare bevande gassate.
  - Non adatto per lavastoviglie.
  - Inerte con alcol e agrumi.
1. Mantiene caldi gli alimenti e/o bevande per un massimo di 10 ore
  2. Mantiene freddi gli alimenti e/o bevande per un massimo di 24 ore (in questo caso aggiungere cubetti di ghiaccio per mantenere la temperatura oltre 10 ore).
  3. Realizzato in acciaio inox 18/8 per alimenti.
  4. Isolamento sottovuoto ad alte prestazioni.
  5. Il doppio isolamento non condensa
  6. Non trattiene o conferisce sapori.
  7. Chiusura ermetica.
  8. Riutilizzabile e riciclabile.

**CZ** Nádobka na potraviny**HU** Bébiételek termosz**BG** Бурканче за храна**PL** Pojemnik na żywność**LT** Maisto indas**PT** Recipientes para Comida**RO** Recipient pentru produse alimentare**GR** Δοχείο τροφίμων**SL** Vrč za živila**SK** Nádobka na jedlo**IT** Contenitore termico**ES** Termo papillero**EN** Thermal food container**FR** Boite thermique alimentaire**DE** Thermobehälter

**YooHoo**<sup>®</sup>  
baby  
©Aurora