



**EN 14350**



Imported and distributed by  
Anteprima Brands International Ltd.,  
1, Ferris Building St.Luke Street,  
Gwardamangia, PTA1020,  
Malta - Europe

**ES**

Para la salud y la seguridad de su hijo. ¡ADVERTENCIA!

Instrucciones de uso:

- Limpie la tetina antes de cada uso.
- Antes del primer uso, coloque la tetina en agua hirviendo durante 5 minutos para garantizar su higiene. Examine la tetina antes de cada uso y muévela en todas las direcciones. Deséchela si detecta las primeras señales de deterioro o fragilidad.
- Esterilizar todas las partes antes de usarlas.
- No usar materiales de limpieza abrasivos o químicos.
- Usar solamente cepillos con cerdas suaves o esponjas blandas. No usar estropajos que puedan rayar el plástico o el dibujo.
- Esterilizar al vapor con esterilizadores tanto eléctricos como de microondas siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Tras la esterilización, sacar todas las partes del esterilizador. No deben quedarse dentro del esterilizador.
- No usar objetos afilados o punzantes para agrandar el agujero de la tetina.

Instrucciones para el calentamiento:

- No verter agua hirviendo en los biberones.
- Quitar la tapa protectora y la tetina antes de calentarlos. El biberón no debe estar cerrado cuando se caliente o enfríe, especialmente dentro del microondas o del calienta biberones. Agitar para distribuir el calor. Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de dar de comer al bebé.

Precauciones:

- Utilice siempre este producto con la supervisión de una persona adulta.
- La succión continua y prolongada de líquidos provoca un deterioro de los dientes.
- Mantener fuera del alcance de los niños cuando no se esté utilizando. No utilice nunca las tetinas como chupete.