



**EN 14350**



Imported and distributed by  
Anteprima Brands International Ltd.,  
1, Ferris Building St.Luke Street,  
Gwardamangia, PTA1020,  
Malta - Europe

**FR** Pour garantir la sécurité et la santé de votre enfant. **AVERTISSEMENT!**

Instructions d'utilisation:

- Nettoyer avant chaque usage.
- Avant le premier usage, placer la tétine pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante pour en garantir l'hygiène. Inspecter la tétine avant chaque usage en l'orientant dans toutes les directions. Jeter le produit dès les premiers signes d'endommagement ou d'usure.
- Stérilisez les différentes pièces avant utilisation.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques.
- N'utilisez que des brosses à poils doux ou des éponges douces. N'utilisez pas de tampon à récurer dur qui pourrait rayer le plastique et l'imprimé.
- Stérilisez par stérilisation à la vapeur, soit par stérilisation électrique, soit par micro-ondes en suivant les instructions du fabricant.
- Après la stérilisation, retirez toutes les pièces du stérilisateur. Ne les laissez pas à l'intérieur du stérilisateur.

- N'utilisez pas d'épingle ou d'objet pointu pour agrandir le trou d'alimentation.

Instructions pour réchauffer :

- Ne versez pas d'eau bouillante dans les biberons.
- Enlevez le capuchon protecteur et la tétine avant de réchauffer. Le biberon ne doit pas être fermé lors du réchauffage ou du refroidissement, en particulier à l'intérieur d'un four à micro-ondes ou d'un chauffe-biberon. Remuez pour bien répartir la chaleur. Toujours vérifier la température de la nourriture avant de la donner au bébé.

Avertissements :

- Utiliser toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- La succion continue et prolongée de fluides entraînera des caries dentaires.
- Gardez toutes les pièces hors de la portée des enfants si elles ne sont pas utilisées. Ne jamais utiliser des tétines de biberon comme des sucettes.