



EN 14350



Imported and distributed by
Anteprima Brands International Ltd.,
1, Ferris Building St.Luke Street,
Gwardamangia, PTA1020,
Malta - Europe

FR Biberon en verre

Pour garantir la sécurité et la santé de votre enfant. AVERTISSEMENT! Instructions d'utilisation: • Retire todas las piezas para limpiar y esterilizar antes de cada uso. • Avant le premier usage, placer la tétine pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante pour en garantir l'hygiène. Inspecter la tétine avant chaque usage en l'orientant dans toutes les directions. Jeter le produit dès les premiers signes d'endommagement ou d'usure. • Stérilisez les différentes pièces avant utilisation. • N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques. • N'utilisez que des brosses à poils doux ou des éponges douces. N'utilisez pas de tampon à récurer dur qui pourrait rayer le plastique et l'imprimé. • Stérilisez par stérilisation à la vapeur, soit par stérilisation électrique, soit par micro-ondes en suivant les instructions du fabricant. • Après la stérilisation, retirez toutes les pièces du stérilisateur. Ne les laissez pas à l'intérieur du stérilisateur. • N'utilisez pas d'épingle ou d'objet pointu pour agrandir le trou d'alimentation. **Instructions pour réchauffer:** • Ne versez pas d'eau bouillante dans les biberons. • Enlevez le capuchon protecteur et la tétine avant de réchauffer. Le biberon ne doit pas être fermé lors du réchauffage ou du refroidissement, en particulier à l'intérieur d'un four à micro-ondes ou d'un chauffe-biberon. Remuez pour bien répartir la chaleur. Toujours vérifier la température de la nourriture avant de la donner au bébé. **Avertissements:** • La bouteille doit toujours être manipulée par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte. • La succion continue et prolongée de fluides entraînera des caries dentaires. • Gardez toutes les pièces hors de la portée des enfants si elles ne sont pas utilisées. Ne jamais utiliser des tétines de biberon comme des sucettes. • Inspectez toujours soigneusement la bouteille avant chaque utilisation. • Les bouteilles en verre peuvent se briser. • Des changements soudains de température peuvent provoquer la fissuration ou la rupture de la bouteille en verre. Assurez-vous que la bouteille et le liquide sont à la même température lors du remplissage ou du réchauffement. • N'utilisez pas d'outils métalliques avec la bouteille pour remuer et nettoyer. Cela peut endommager le verre de la bouteille à l'intérieur ou à l'extérieur. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement la bouteille pour des bords tranchants, des fissures ou des fragments de verre à l'intérieur de la bouteille et des pièces. N'utilisez pas la bouteille s'il y a des bords tranchants, des fissures ou des fragments de verre dans le flacon.