nuvita®
nuvitababy.com

EN 14350

Imported and distributed by
Anteprima Brands International Ltd.,
1, Ferris Building St.Luke Street,
Gwardamangia, PTA1020,
Malta - Europe

PT Mamadeira Glass

Para a segurança e saúde do seu filho. AVISO! Instruções de utilização: • Remova todas as peças para limpar e esterilizar antes de cada uso. • Antes da primeira utilização coloque em água a ferver durante 5 minutos de forma a assegurar a higiene. Examine e coloque a tetina de amamentação em todas as direções antes de alimentar. Aos primeiros sinais de danos ou de debilidade, deite fora. • Esterilize as peças antes de utilizar. • Não utilize materiais de limpeza abrasivos ou químicos. • Utilize apenas escovas de cerdas suaves ou esponjas macias. Não use um esfregão duro que possa arranhar o plástico e a impressão. • Esterilize através de esterilização a vapor com esterilizadores elétricos ou micro-ondas seguindo as instruções do fabricante. • Após a esterilização, retire todas as peças do esterilizador. Não as deixe dentro do mesmo. • Não utilize pinos ou objetos afiados para aumentar o orifício da alimentação. **Instruções de aquecimento:** • Não despeje água a ferver nos biberões. • Retire a tampa de proteção e a tetina antes de aquecer. O biberão não deve estar selado ao aquecer ou arrefecer, em especial dentro de um micro-ondas ou um aquecedor de biberões. Agite para distribuir o calor. Antes da amamentação, verifique a temperatura dos alimentos. **Aviso/Precaução:** • Este frasco deve ser sempre manuseado por um adulto ou sob a supervisão de um adulto. • A sucção contínua e prolongada de fluidos irá provocar cárie dentária. • Mantenha todas as peças fora do alcance das crianças, se não estiver em utilização. Nunca use tetinas de amamentação como chupetas. • Sempre inspecione a garrafa cuidadosamente antes de cada uso. • As garrafas de vidro podem quebrar. • Mudanças repentinas de temperatura podem fazer com que a garrafa de vidro se rache ou se quebre. Certifique-se de que a garrafa eo líquido estejam à mesma temperatura ao encher ou aquecer. • Não use ferramentas de metal com a garrafa para mexer e limpar. Isso pode danificar o vidro da garrafa por dentro ou por fora. Antes de cada uso, inspecione a garrafa cuidadosamente para pontas afiadas, rachaduras ou fragmentos de vidro dentro da garrafa e peças. Não use a garrafa se houver pontas afiadas, rachaduras ou fragmentos de vidro na garrafa.