






# air.55



Imported and distributed by  
**Anteprima Brands International Ltd,**  
1, Ferris Bldg, St. Luke Street, PTA1020,  
Gwardamangia, Malta - Europe  
[www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

EN1400



\*  

500-700W	→	5 min
800-1100W	→	3 min
1100W+	→	2 min

FR

SUCETTE

## POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT AVERTISSEMENT !

- Inspectez soigneusement avant chaque utilisation. Tirer la tétine dans tous les sens. Jetez celle-ci dès ses premiers signes d'endommagement ou de faiblesse.
- Utiliser uniquement des attaches destinées spécialement aux tétines et qui répondent à la norme EN 12586. Ne jamais attacher un ruban ou un cordon à la tétine, cela peut entraîner un risque d'étouffement.
- Ne laissez pas le produit exposé directement au soleil ou à proximité d'une source de chaleur, ou dans une solution désinfectante pendant une durée supérieure à celle recommandée, car cela pourrait affaiblir le trayon.
- Conserver l'étui protecteur de la tétine hors de portée des enfants afin de prévenir tout risque d'étouffement.

## RECOMMANDATIONS RELATIVES AU NETTOYAGE, AU STOCKAGE ET À L'UTILISATION

- Avant la première utilisation, mettre la tétine dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, puis laisser refroidir, et presser la tétine afin d'en extraire l'eau qui pourrait être piégée à l'intérieur. Ceci afin d'assurer une bonne hygiène.
- Nettoyer avant chaque utilisation avec du savon doux et de l'eau chaude
- N'utilisez **PAS** d'eau de Javel, de produits chimiques agressifs ou le lave-vaisselle pour nettoyer le produit
- Conservez le produit dans un endroit sec, en veillant à ce qu'il ne contienne pas d'eau.
- Ne jamais tremper la tétine dans une substance sucrée, car cela peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Au cas où le produit reste coincé dans la bouche, **NE PANIQUEZ PAS**; il ne peut pas être avalé et est conçu pour faire face à un tel incident. Retirez-le avec précaution de la bouche le plus doucement possible.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, remplacez le produit après 1 ou 2 mois d'utilisation.

## ÉTUI STÉRILISATEUR (S'APPLIQUE UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES AVEC STERICOVER)

L'étui stérilisateur vous permet de stériliser la tétine dans un micro-ondes, et d'éliminer 99,9 % des microbes nocifs.

- **Étape 1:** nettoyer délicatement le produit et enlever toute saleté, trace d'aliments ou de graisse.
- **Étape 2:** remplir d'eau UNIQUEMENT jusqu'au trait présent sur l'arrière de l'étui et y mettre la tétine.
- **Étape 3:** passer au micro-ondes en position verticale, en suivant les \*recommandations suivantes. (Une mauvaise quantité d'eau, une mauvaise puissance ou un mauvais temps de cuisson peuvent compromettre la stérilisation).
- **Étape 4:** laisser le produit refroidir pendant quelques minutes avant de le toucher car il peut être très chaud.
- **Étape 5:** enlever tout résidu d'eau.

**Veillez conserver ces instructions à titre de référence ultérieure.**