



MELLYPLUS 2



- IT** Sterilizzatore UV
- ES** Esterilizador UV
- EN** UV Steriliser
- FR** Stérilisateur UV
- DE** UV-Sterilisator
- PT** Esterilizador UV
- GR** Αποστειρωτής UV
- NO** UV-sterilisator
- HU** Sterilizáló UV
- CZ** UV sterilizátor
- SI** UV sterilizator
- RO** Sterilizator UV

1556

- IT** Manuale Istruzioni d'Uso
- ES** Manual de Instrucciones
- EN** Instruction Manual
- FR** Manuel d'Utilisation
- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de Instruções
- GR** Οδηγίες Χρήσης
- NO** Bruksanvisningen
- HU** Használati utasítás
- CZ** Návod k použití
- SI** Navodila
- RO** Manual de instructiuni



1. Pulsante di accensione.
2. Coperchio superiore con vano batterie.
3. Contenitore del ciuccio o della tettarella.
4. Coperchio inferiore.

Caratteristiche tecniche

1. Alimentazione: 3 VDC (2 x batterie AAA)
2. Consumo: 0,9 Watt
3. Durata della lampada: ~5.000 ore
4. Intensità dei raggi UV: ~500 μ W
5. Densità dell'ozono: 0,01 – 0,05 ppm
6. Temperatura dell'ambiente: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)



Istruzioni per l'uso

1. Inserire 2 x batterie AAA assicurandosi di rispettare la polarità indicata nel vano batterie.
2. Aprire il coperchio superiore e collocare il ciuccio nel contenitore.
3. Chiudere il coperchio superiore e premere il tasto di accensione per 3 secondi. La luce rossa inizierà a lampeggiare (safety mode).
4. Premere nuovamente il pulsante di accensione, la lampada UV si accenderà e il processo di sterilizzazione si concluderà in 2 minuti circa (\pm 20 sec).
5. Per sterilizzare la tettarella (max. 45 mm di diametro) rimuovere il coperchio inferiore e collocare il dispositivo direttamente sul biberon (Fig.1), quindi seguire i punti nr.3 e nr.4.
6. Quando il ciclo di sterilizzazione è finito, la lampada UV si spegnerà automaticamente.

Attenzione

Prima di assemblare e utilizzare il dispositivo leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per eventuali future consultazioni.

1. Lo sterilizzatore è un dispositivo elettronico, non immergere nell'acqua o in altre sostanze liquide e non pulire la lampada UV con acqua o altre sostanze liquide detergenti.
2. Questo dispositivo non è un giocattolo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
3. La luce UV può essere dannosa per gli occhi e per la pelle pertanto non esporre e non guardare direttamente la lampada UV durante l'utilizzo.
4. Questo dispositivo è stato progettato per sterilizzare ciucci e tettarelle pulite tramite l'esposizione a raggi UV. Si raccomanda di non utilizzare il dispositivo per scopi differenti dalla destinazione d'uso precedentemente illustrata in quanto si possono provocare danni o lesioni.
5. Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui:
 - a. La lampada UV è danneggiata.
 - b. Il dispositivo è visibilmente danneggiato o manomesso.
 - c. Il dispositivo non funziona correttamente.
6. Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o solventi. Utilizzare solamente un panno morbido asciutto e pulito.
7. Questo dispositivo non è destinato per essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con disabilità fisiche, sensoriali e mentali, o mancanza di esperienza o di conoscenza a meno che non siano adeguatamente istruite e formate per l'uso del dispositivo da una persona competente e responsabile per la loro sicurezza.

Attenzione

1. In caso di inutilizzo per lunghi periodi rimuovere le batterie onde evitare la fuoriuscita del liquido corrosivo delle batterie.
2. Per garantire un corretto funzionamento pulire periodicamente il dispositivo con un panno morbido asciutto e con un tampone di cotone.

Il presente simbolo, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i componenti, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento.





www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1556_23_Gen_v3.0.0

