



MELLYPLUS 2



- IT** Sterilizzatore UV
- ES** Esterilizador UV
- EN** UV Steriliser
- FR** Stérilisateur UV
- DE** UV-Sterilisator
- PT** Esterilizador UV
- GR** Αποστειρωτής UV
- NO** UV-sterilisator
- HU** Sterilizáló UV
- CZ** UV sterilizátor
- SI** UV sterilizator
- RO** Sterilizator UV

1556

- | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|
| IT | Manuale Istruzioni d'Uso | GR | Οδηγίες Χρήσης |
| ES | Manual de Instrucciones | NO | Bruksanvisningen |
| EN | Instruction Manual | HU | Használati utasítás |
| FR | Manuel d'Utilisation | CZ | Návod k použití |
| DE | Bedienungsanleitung | SI | Navodila |
| PT | Manual de Instruções | RO | Manual de instructiuni |



1. Κουμπί λειτουργίας ON.
2. Πάνω καπάκι με υποδοχή για μπαταρίες.
3. Υποδοχή πιπίλας ή θηλών.
4. Κάτω καπάκι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Power Source: 3 VDC (2 x AAA batteries)
2. Power consumption: 0,9 Watt
3. Tube life: ~5.000 hours
4. UV strenght: ~500μW
5. Ozone density: 0,01 – 0,05 ppm
6. Environment temperature: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)



Χρήση

1. Εισάγεται 2 μπαταρίες AAA με τη σωστή φορά.
2. Ανοίξτε το πάνω καπάκι και τοποθετήστε τη πιπίλα.
3. Κλείστε το καπάκι κ πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ON. Η κόκκινη ένδειξη θα ανάψει (safety mode).
4. Πιέστε ξανά το κουμπί ON και η λάμπα UV θα ανάψει. Διάρκεια αποστείρωσης περίπου 2 λεπτα (± 20 δευτ.)
5. Για να αποστειρώσετε θηλές (max 45 mm διάμετρο) αφαιρέστε το κάτω καπάκι & τοποθετήστε τη συσκευή απευθείας πάνω στο μπιμπερό (Fig.1) & επαναλάβετε τα βήματα 3-4.
6. Όταν η διαδικασία αποστείρωσης τελειώσει, η λάμπα UV θα σβήσει αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Antes de montar e usar o dispositivo para ler o manual e mantê-lo para referência futura.

1. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην καθαρίζετε ποτέ τη λάμπα UV με νερό ή άλλα απορρυπαντικά
2. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην την δίνετε σε παιδιά!
3. Μην φέρνετε σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα την λάμπα UV
4. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να αποστειρώνει καθαρές θηλές & πιπίλες. Μην την χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
 - a. Σε περίπτωση που η λάμπα UV έχει κάποια φθορά
 - b. Διακρίνεται κάποια φθορά ή δυσλειτουργία της συσκευής.
6. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής εξωτερικά. Μόνο απαλό υγρό πανί.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανήλικα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους.
8. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να αντικατάσετε κανένα μέρος της συσκευής μόνοι σας. Για οποιοδήποτε λόγω επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
9. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε για πολύ καιρό τη συσκευή, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή διαβρωτικού υγρού.
2. Για να διασφαλίσετε τη σωστή και τακτική λειτουργία της συσκευής, καθαρίστε την με ένα μαλακό και στεγνό πανί ή με μια μπατονέτα.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγονται χωριστά και δεν μπορούν να απορριφθούν ως αστικά απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Επομένως, αυτός ο εξοπλισμός και όλα τα εξαρτήματά του, όταν ληφθεί απόφαση για απόρριψή τους, πρέπει να μεταφερθούν σε τοπικά κέντρα συλλογής για σωστή επεξεργασία απόρριψης.





www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1556_23_Gen_v3.0.0

