



MELLYPLUS 2



- IT** Sterilizzatore UV
- ES** Esterilizador UV
- EN** UV Steriliser
- FR** Stérilisateur UV
- DE** UV-Sterilisator
- PT** Esterilizador UV
- GR** Αποστειρωτής UV
- NO** UV-sterilisator
- HU** Sterilizáló UV
- CZ** UV sterilizátor
- SI** UV sterilizator
- RO** Sterilizator UV

1556

- |           |                          |           |                        |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|
| <b>IT</b> | Manuale Istruzioni d'Uso | <b>GR</b> | Οδηγίες Χρήσης         |
| <b>ES</b> | Manual de Instrucciones  | <b>NO</b> | Bruksanvisningen       |
| <b>EN</b> | Instruction Manual       | <b>HU</b> | Használati utasítás    |
| <b>FR</b> | Manuel d'Utilisation     | <b>CZ</b> | Návod k použití        |
| <b>DE</b> | Bedienungsanleitung      | <b>SI</b> | Navodila               |
| <b>PT</b> | Manual de Instruções     | <b>RO</b> | Manual de instructiuni |

## NO 1556 MELLYPLUS 2 - UV-sterilisator



1. Strøm PÅ-knapp.
2. Øvre deksel med batterirom.
3. Smokk eller brystvortebeholder.
4. Bunndeksel.

### Tekniske funksjoner

1. Strømkilde: 3 VDC (2 x AAA-batterier)
2. Strømforbruk: 0,9 Watt
3. Rørlevetid: ~5.000 timer
4. UV-styrke: ~500µW
5. Ozontetthet: 0,01 – 0,05 ppm
6. Miljøtemperatur: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)



### Tekniske funksjoner

1. Sett inn 2 x AAA-batterier ved å sjekke "+" og "-" symbolene i batterirommet.
2. Plasser smokken i beholderen ved å åpne øvre deksel.
3. Lukk det øvre dekselet og trykk deretter på PÅ-knappen i 3 sekunder. Den røde lysdioden vil blinke (sikkerhetsmodus).
4. Trykk på PÅ-knappen igjen, UV-lampen vil lyse PÅ og steriliseringsprosessen vil ta rundt 2 minutter ( $\pm 20$  sek).
5. For å sterilisere brystvorten (maks. 45 mm diameter) fjern bunndekselet og sett enheten direkte på flasken (fig.1) og gjenta trinn nr.3 og nr.4.
6. Når steriliseringsprosessen er ferdig, vil UV-lampen slå seg av automatisk.

## Advarsel

Les bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet og ta vare på den for fremtidig referanse.

1. Sterilisatoren er en elektronisk enhet, ikke senk ned i vann eller andre væsker og rengjør ikke UV-lampen med vann eller andre rengjøringsmidler.
2. Denne enheten er ikke et leketøy. Hold unna barn.
3. UV-lys kan være skadelig for øyne og hud og utsett derfor ikke og se ikke direkte på UV-lampen under drift.
4. Dette apparatet ble designet for å sterilisere rengjorte smokker og brystvorter ved å utsettes for UV-stråler. Det anbefales å ikke bruke apparatet til andre formål enn tiltenkt bruk. Det kan forårsake skade eller personskade.
5. Ikke bruk apparatet i tilfelle:
  - a. UV-lampen er skadet.
  - b. Apparatet er synlig skadet.
  - c. Apparatet fungerer ikke som det skal.
6. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler til rengjøring. Bruk kun en myk klut, tørr og ren.
7. Dette apparatet er ikke ment å brukes av mennesker, inkludert barn med fysiske funksjonshemninger, sensoriske og mentale funksjonshemninger, eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de er riktig utdannet og opplært til å bruke apparatet av en kompetent person og ansvarlig for deres sikkerhet.

## Advarsel

1. Hvis den ikke brukes over lengre perioder, vennligst fjern batteriene for å unngå lekkasje av etsende væske.
2. For å sikre riktig og regelmessig drift av apparatet, rengjør det med en myk og tørr klut eller med en bomullspinne.

Dette symbolet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr må samles inn separat og ikke kan kastes som byavfall, i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2002/96/EC. Derfor må dette utstyret og alle dets komponenter, når det tas en beslutning om å kassere dem, bringes til lokale innsamlingscentre for riktig avhendingsbehandling.





**www.nuvitababy.com**

info@nuvitababy.com

**IMPORTED / DISTRIBUTED BY**

Anteprima Brands International Ltd  
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia  
Malta - Europe

All rights reserved  
1556\_23\_Gen\_v3.0.0

