



1085

IT

STERILIZZATORE PER FORNO A MICROONDE

MANUALE DI ISTRUZIONI: ATTENZIONE: L'apparecchio è indicato per forni a microonde di potenza compresa tra 800 e 1850 Watt. Questo sterilizzatore permette di sterilizzare fino a 3 biberon Nuvita Mimic® da 250 ml ed accessori. **DESCRIZIONE:** • Vassoio per accessori • Supporto per biberon • Vaschetta di riempimento. **NORME DI SICUREZZA:** 1) Non usare mai lo sterilizzatore in un forno a microonde senza aggiungere l'acqua. 2) Non mettere mai nessun oggetto metallico nello sterilizzatore. 3) Non usare la funzione grill del forno a microonde per la sterilizzazione. 4) Usare questo apparecchio esclusivamente in un forno a microonde con piatto girevole. 5) Tenere lo sterilizzatore fuori dalla portata dei bambini in particolare dopo la sterilizzazione perché può essere bollente. 6) Pulire sempre i biberon e gli accessori prima di sterilizzarli. 7) Rispettare sempre la quantità d'acqua e il tempo di sterilizzazione. 8) Attenzione: Lo sterilizzatore, i biberon, le tettarelle e i cappucci sono caldi dopo la sterilizzazione. Quando viene aperto il coperchio può sprigionarsi del vapore molto caldo. 9) Questo sterilizzatore non è adatto ai biberon in vetro poiché rischiano di esplodere. Per sterilizzare altri accessori diversi dai biberon, assicuratevi che resistano ad una temperatura di 100° C e che non contengano parti metalliche. **UTILIZZO:** • Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso di Nuvita 1085. • Prima di ogni sterilizzazione, pulire perfettamente tutti gli elementi dei biberon e separare le tettarelle dalla loro ghiera. • Estrarre il supporto biberon dallo sterilizzatore. • Usando un biberon versare nella vaschetta 200 ml d'acqua. • Rimettere il supporto biberon nella vaschetta. • Posizionare i cappucci, le tettarelle, le ghiera, gli otturatori nelle apposite sedi poi il corpo dei biberon. • Chiudere il coperchio e mettere il tutto nel forno a microonde secondo le seguenti caratteristiche:

POTENZA DEL MICROONDE	DURATA DELLA STERILIZZAZIONE ALL MASSIMA POTENZA
800-1100 W MAX	4 MIN
1850 W MAX	2 MIN

Aspettare 2 minuti prima di estrarre lo sterilizzatore dal forno perché potrebbe essere molto caldo. Dopo ogni sterilizzazione svuotare l'acqua residua che rimane nella vaschetta. **PULIZIA E DISINFEZIONE:** • Se l'acqua è troppo calcarea, si forma un deposito bianco sui biberon e nella vaschetta. • Per pulire i depositi, versare 250 ml di aceto bianco nella vaschetta contenente il supporto, lasciare riposare fino alla completa eliminazione del calcare. Risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno asciutto. **SMALTIMENTO:** • L'Nuvita 1085 può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. • L'imballo deve invece essere indirizzato ad un apposito centro di smaltimento separato, conformemente alle normative vigenti nei rispettivi paesi. **GARANZIA - CONDIZIONI:** Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino). La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). **La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:** 1) Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. 2) Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. 3) La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie). **Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:** 1) I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. 2) I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. 3) Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni. 4) Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto. 5) Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com.