



MELLYPLUS 2



- IT** Sterilizzatore UV
- ES** Esterilizador UV
- EN** UV Steriliser
- FR** Stérilisateur UV
- DE** UV-Sterilisator
- PT** Esterilizador UV
- GR** Αποστειρωτής UV
- NO** UV-sterilisator
- HU** Sterilizáló UV
- CZ** UV sterilizátor
- SI** UV sterilizator
- RO** Sterilizator UV

1556

- |           |                          |           |                        |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|
| <b>IT</b> | Manuale Istruzioni d'Uso | <b>GR</b> | Οδηγίες Χρήσης         |
| <b>ES</b> | Manual de Instrucciones  | <b>NO</b> | Bruksanvisningen       |
| <b>EN</b> | Instruction Manual       | <b>HU</b> | Használati utasítás    |
| <b>FR</b> | Manuel d'Utilisation     | <b>CZ</b> | Návod k použití        |
| <b>DE</b> | Bedienungsanleitung      | <b>SI</b> | Navodila               |
| <b>PT</b> | Manual de Instruções     | <b>RO</b> | Manual de instructiuni |



1. Bouton d'alimentation.
2. Toit avec batterie.
3. Sucette conteneur.
4. Capot inférieur.

## Spécifications

1. Alimentation: 3 VDC (2 piles AAA)
2. Consommation: 0,9 Watt
3. Vie de la lampe: ~5.000 heures
4. Intensité des rayons UV: ~500 $\mu$ W
5. La densité d'ozone: 0,01 – 0,05 ppm
6. La température ambiante: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)



## Mode d'emploi

1. Insérer 2 piles AAA en veillant à la polarité indiquée dans le compartiment de la batterie.
2. Ouvrez le capot supérieur et de mettre la tétine dans le bol.
3. Fermez le capot supérieur et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Le voyant rouge clignote (safety mode).
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation, la lampe UV s'allume et le processus de stérilisation sera terminé en 2 minutes ( $\pm$  20 sec).
5. Pour stériliser la tétine (max. 45 mm de diamètre) pour retirer le couvercle de fond et de placer l'appareil directement sur la bouteille (Fig. 1), puis suivez les étapes nr.3 et nr.4.
6. Lorsque le cycle de stérilisation est terminé, la lampe UV s'éteint automatiquement.

## Attention

Avant de monter et d'utiliser l'appareil pour lire le mode d'emploi et le conserver pour référence ultérieure.

1. Le stérilisateur est un dispositif électronique, ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides et ne pas nettoyer l'eau lampe UV ou d'autres détergents liquides.
2. Ce dispositif n'est pas un jouet. Tenir à l'écart des enfants.
3. La lumière UV peut être nocive pour les yeux et la peau et donc ne pas exposer pas regarder directement la lampe UV pendant le fonctionnement.
4. Cet appareil a été conçu pour stériliser les sucettes et les tétines nettoyage par l'exposition aux rayons UV. Il est recommandé de ne pas utiliser le dispositif à d'autres fins que celles prévues comme décrit ci-dessus peut causer des dommages ou des blessures.
5. Ne pas utiliser l'appareil en cas:
  - a. La lampe UV est endommagé.
  - b. L'appareil est visiblement endommagé ou altéré.
  - c. Le dispositif ne fonctionne pas correctement.
6. Pour le nettoyage, ne pas utiliser de détergents ou de solvants. Utilisez uniquement un chiffon doux, sec et propre.
7. Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris les enfants handicapés physiques, sensorielles et mentales, ou le manque d'expérience ou de connaissance, sauf si elles sont correctement formés et entraînés à utiliser l'appareil par une personne compétente et responsable de leur sécurité.

## Attention

1. S'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de retirer les piles pour éviter les fuites de la batterie liquide corrosif.
2. Pour assurer le bon fonctionnement de nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon doux et sec avec un coton-tige.

Ce symbole signifie que le matériel électrique et électronique doit faire l'objet d'une collecte sélective et ne peuvent pas être éliminés comme des déchets municipaux, tel que requis par la directive 2002/96/CE. Par conséquent, ce système et tous les composants, quand vous prenez la décision de s'en débarrasser, doit être portée aux centres de collecte pour le traitement approprié des déchets.





**www.nuvitababy.com**

info@nuvitababy.com

**IMPORTED / DISTRIBUTED BY**

Anteprima Brands International Ltd  
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia  
Malta - Europe

All rights reserved  
1556\_23\_Gen\_v3.0.0

