

GR NUVITA 1253 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Κόψτε τη διάτρητη ασφάλεια και χωρίστε την ασφάλεια με το διπλό φερμουάρ.
- Πιέστε απαλά με τον αντίχειρα και τον δείκτη στην αριστερή και τη δεξιά γωνία του σημείου που βρίσκεται το φερμουάρ για να ανοίξετε τη σακούλα (Σημείωση: Η σακούλα δεν θα σταθεί όρθια από μόνη της αν δεν φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητά της)
- Χύστε το γάλα που έχετε βγάλει, μέσα στη σακούλα.
- Αφαιρέστε τυχόν επιπλέον αέρα από τη σακούλα, κρατώντας απαλά τα δάχτυλά σας πάνω από το επίπεδο του γάλακτος.
- Ασφαλίστε την ασφάλεια του διπλού φερμουάρ για να αποφύγετε πιθανή διαρροή.
- Να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ στυλό με μόνιμο μελάνι για να συμπληρώνετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως το όνομα, την ημερομηνία κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- Βεβαιωθείτε πως η ασφάλεια με το διπλό φερμουάρ έχει κλείσει σωστά.
- Για μεγαλύτερη σταθερότητα, σας συμβουλεύουμε να τοποθετείτε τη σακούλα στο πλάι όταν βρίσκεται στο ψυγείο ή στον καταψύκτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ:

- Μην ξεπαγώνετε ποτέ το γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε βραστό νερό.
- Κρατήστε τη σακούλα σφραγισμένη, ξεπαγώστε τη νύχτα στο ψυγείο ή κρατώντας τη σφραγισμένη σακούλα κάτω από ζεστό νερό
- Όταν το μητρικό γάλα αποθηκεύεται στο ψυγείο/ καταψύκτη το λίπος διαχωρίζεται από το υπόλοιπο υγρό και σχηματίζει ένα στρώμα στο πάνω μέρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
- Με τη σακούλα σφραγισμένη, γυρίστε την προσεκτικά εμπρός και πίσω μέχρι να αναμειχθεί το γάλα.
- Χύστε το γάλα σε ένα αποστειρωμένο δοχείο και ταΐστε αμέσως το μωρό.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τη σακούλα γάλακτος. Χρησιμοποιήστε την μόνο μια φορά και πετάξτε την μακριά από παιδιά.