




- IT** Scaldabiberon
- ES** Calienta Biberónes
- EN** Bottle Warmer
- FR** Chauffe-Biberon
- DE** Flaschenwärmer
- PT** Aquecedor de Biberões
- GR** θερμοφόρα μπιμπιρό



- IT** Manuale di Istruzioni
- ES** Manual de Instrucciones
- EN** Instruction Manual
- FR** Manuel d'Instructions

- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών













FIG.1

FIG.4

FIG.5

FIG.6






FIG.7

FIG.8

FIG.10

**CONTENIDO DE LA CAJA (FIG 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F)**

---

- A. Cuerpo principal del calentabiberones
- B. Anillo
- C. Cesta extraíble
- D. Adaptador de 12V para coche
- E. Enchufe
- F. Taza de medición

**NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

---

Guarde las instrucciones para futuras consultas:

- Use el aparato únicamente en casa o en el coche. NUNCA lo use en el exterior.
- Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico es compatible.
- Añada siempre agua antes de encender el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Guarde el aparato en un lugar seguro alejado de los niños.
- Una vez que termine de usar el calienta biberones, desenchufe, vacíe el agua del dispositivo y guárdelo en un lugar seco. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta que la superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de cada uso.
- NO introduzca partes fijas o extraíbles en el agua para no estropear el aparato.
- Siga las instrucciones sugeridas para calentar el aparato y poder garantizar la seguridad del niño mientras le da el biberón.
- No utilice el aparato con una parte dañada. Si el daño se encuentra en una unidad nueva, por favor, devuelva la unidad inmediatamente a la tienda.
- Solo debería utilizar los accesorios que vienen con este calienta biberones.

**ATENCIÓN AL CLIENTE**

---

Si tiene algún problema con el calentabiberones de Nuvita 1165 por favor póngase en contacto con la tienda inmediatamente.

**GUÍA DE AJUSTES**

---

La tabla indica tiempos de calentamiento estándar y sugeridos, que pueden variar según el tamaño del biberón, la temperatura del agua del interior del calienta biberones y la temperatura inicial de los alimentos.

**PRECAUCIONES:** Siempre verifique la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé.

## BIBERONES DE POLIPROPILENO - TABLA DE TIEMPOS PARA USO EN CASA

CONTENIDO	DESCONGELACIÓN GRADUAL			CALENTAMIENTO			CALENTAMIENTO RÁPIDO								
	-5°C			20°C			5°C			20°C			5°C		
	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	
60ml	40		12	140	18	140			2:50		3:45				
90ml	45		16		20				3:30		4:20				
120ml	50		18		23				3:35		5:25				
150ml	50		20		25				3:45	40	5:50			50	
180ml	55	200	23		28				3:50		6:05				
210ml	55		25	190	32	190			4:00		6:25				
250ml	65		28		35				4:05		6:40				
280ml	65		30		37				4:10		6:50			70	
300ml	80		34		40				4:30	50	7:00				
330ml	85		38		45				4:45		7:20				

TEMPERATURA DE INICIO	CALENTAMIENTO DE JARRAS DE COMIDA		
	5°C		
CONTENIDO	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)
80g	25		32
120g	28	150	35
160g	39		45

(\*) Al finalizar el ciclo de DESCONGELACIÓN SUAVE, la temperatura final alcanzada será de unos 20 °C.

(\*\*) Al finalizar el ciclo de CALENTAMIENTO Y CALENTAMIENTO RÁPIDO, la temperatura final alcanzada será de unos 37 °C, la temperatura ideal para administrar alimentos al bebé, ya que es similar a la temperatura de la leche materna.

Para alcanzar temperaturas más altas, use el modo de calentamiento rápido aumentando los tiempos que se muestran en la tabla.

## BIBERONES DE POLIPROPILENO - TABLA DE TIEMPOS PARA USO EN COCHE

CONTENIDO	DESCONGELACIÓN GRADUAL				CALENTAMIENTO				CALENTAMIENTO RÁPIDO					
	-5°C		20°C		5°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)
60ml	40	200	13	130	21	130	7:30	20	11:00	30	11:00	30	11:00	30
90ml	45		17		24		10:00		12:30		12:30			
120ml	50		22		33		10:30		14:00		14:00		14:00	
150ml	50		25		38		11:00		15:30		15:30		15:30	
180ml	55		28		40		11:30		17:00		17:00		17:00	
210ml	55		30		43		12:30		18:30		18:30		18:30	
250ml	65		35		45		14:00		19:00		19:00		19:00	
280ml	65		38		55		14:30		19:30		19:30		19:30	
300ml	80		42		60		15:30		21:00		21:00		21:00	
330ml	85		47		65		16:00		21:30		21:30		21:30	

TEMPERATURA DE INICIO	CALENTAMIENTO DE JARRAS DE COMIDA			
	20°C		5°C	
CONTENIDO	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)
80g	48	150	57	150
120g	68		69	
160g	82		90	

(\*) Al finalizar el ciclo de DESCONGELACIÓN SUAVE, la temperatura final alcanzada será de unos 20 °C.

(\*\*) Al finalizar el ciclo de CALENTAMIENTO Y CALENTAMIENTO RÁPIDO, la temperatura final alcanzada será de unos 37 °C, la temperatura ideal para administrar alimentos al bebé, ya que es similar a la temperatura de la leche materna.

Para alcanzar temperaturas más altas, use el modo de calentamiento rápido aumentando los tiempos que se muestran en la tabla.

## BIBERONES DE VIDRIO - TABLA DE TIEMPOS PARA USO EN CASA

CONTENIDO	DESCONGELACIÓN GRADUAL			CALENTAMIENTO			CALENTAMIENTO RÁPIDO								
	-5°C			20°C			5°C			20°C			5°C		
	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	
60ml	40	200	12	140	18	140	2:00	40	2:45	50	2:45	50	2:45	50	
90ml	45		16	190	20	190	2:30		3:20		3:20		3:20		
120ml	50	18	23		23		2:35	3:30	3:30	3:30	3:30				
150ml	50	20	25	25	2:45	3:50	2:45	40	3:50	40	3:50	50	3:50	70	
180ml	55	23	28	28	2:50	4:30	2:50	50	4:30	50	4:30	70	4:30	70	
210ml	55	25	32	32	3:05	4:50	3:05	50	4:50	50	4:50	70	4:50	70	
250ml	65	28	35	35	3:20	5:00	3:20	50	5:00	50	5:00	70	5:00	70	
280ml	65	30	37	37	3:35	5:15	3:35	50	5:15	50	5:15	70	5:15	70	
300ml	80	34	40	40	3:55	5:30	3:55	50	5:30	50	5:30	70	5:30	70	
330ml	85	38	45	45	4:15	5:45	4:15	50	5:45	50	5:45	70	5:45	70	

(\*) Al finalizar el ciclo de DESCONGELACIÓN SUAVE, la temperatura final alcanzada será de unos 20 °C.

(\*\*) Al finalizar el ciclo de CALENTAMIENTO Y CALENTAMIENTO RÁPIDO, la temperatura final alcanzada será de unos 37 °C, la temperatura ideal para administrar alimentos al bebé, ya que es similar a la temperatura de la leche materna.

Para alcanzar temperaturas más altas, use el modo de calentamiento rápido aumentando los tiempos que se muestran en la tabla.

## BIBERONES DE VIDRIO - TABLA DE TIEMPOS PARA USO EN COCHE

CONTENIDO	DESCONGELACIÓN GRADUAL			CALENTAMIENTO						CALENTAMIENTO RÁPIDO					
	-5°C			20°C		5°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)		TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (MINS)	AGUA RECOMENDADA (ML)
60ml	40			10	130	21	130	5:00		7:30		7:30			
90ml	45			14		24		7:00		9:00		9:00			
120ml	50			17		33		7:30		11:00		11:00			
150ml	50			19		38		8:00		12:30		12:30			30
180ml	55			28		40		8:30		14:00		14:00			
210ml	55	200		30	170	43	170	9:30		15:00		15:00			
250ml	65			35		45		11:00		15:30		15:30			
280ml	65			38		55		11:30		16:30		16:30			40
300ml	80			42		60		12:30		17:30		17:30			
330ml	85			47		65		13:00		18:30		18:30			

(\*) Al finalizar el ciclo de DESCONGELACIÓN SUAVE, la temperatura final alcanzada será de unos 20° C.

(\*\*) Al finalizar el ciclo de CALENTAMIENTO Y CALENTAMIENTO RÁPIDO, la temperatura final alcanzada será de unos 37° C; la temperatura ideal para administrar alimentos al bebé, ya que es similar a la temperatura de la leche materna.

Para alcanzar temperaturas más altas, use el modo de calentamiento rápido aumentando los tiempos que se muestran en la tabla.

## PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

---

### USO EN CASA

1. Asegúrese de que la toma de corriente proporciona el voltaje correcto antes de usar el calienta biberones.
2. El calienta biberones debe usarse lejos del alcance de los niños. Coloque el calienta biberones en una superficie estable.
3. Asegúrese de que la perilla esté colocada en el símbolo de APAGADO y enchufe el cable a una toma de corriente.
4. Elija una de las opciones de calentamiento y configure los tiempos y volúmenes de acuerdo con la tabla del manual.

### USO EN COCHE O AUTOMÓVIL

1. Asegúrese de que el enchufe proporciona el voltaje correcto antes de usar el calienta biberones.
2. El calienta biberones debe usarse lejos del alcance de los niños. Coloque el calienta biberones en una superficie estable.
3. Conecte el adaptador del coche al mechero del coche (12V DC) Ver. **FIG.3.**
4. Elija una de las opciones de calentamiento y configure los tiempos y volúmenes de acuerdo con la tabla del manual.

### PRECAUCIONES

- Durante el funcionamiento, la luz indicadora del dispositivo se apagará y encenderá continuamente cada vez que la temperatura descienda con respecto al ajuste seleccionado, hasta que el dispositivo se apague manualmente.
- Evite cualquier tipo de derrame de agua una vez que el biberón esté dentro
- No use el calienta biberones cuando el coche esté en movimiento.
- Siempre debe de haber agua dentro del calienta biberones cuando se esté utilizando.
- No se recomienda recalentar los alimentos.
- El modo de "mantenimiento automático de la temperatura" de las funciones DESCONGELAR, CALENTAR BIBERONES funcionará de forma continua a menos que se desconecte manualmente desenchufando la toma de corriente o hasta que se acabe el agua.
- Antes de calentar, retire la tapa protectora y la tetina de las botellas y retire la tapa de las jarras.

### FUNCIONAMIENTO

---

(Consulte la sección de «GUÍA DE AJUSTES» para ver la tabla de volumen y los tiempos de calentamiento)



## DESCONGELACIÓN GRADUAL

1. Inserte la cesta y, si es necesario, el anillo adaptador. **FIG.1.** (A-B-C)  
NOTA: si el anillo adaptador no se adapta holgadamente alrededor de la botella, no lo utilice.
2. Llene el tanque con agua como se indica en la tabla DESCONGELACIÓN SUAVE. No lo desborde.
3. Coloque la botella o el frasco dentro del calentabiberones.
4. Gire la perilla hacia la posición de descongelación. Ver **FIG.4.**
5. Cuando finalice el tiempo indicativo especificado en la tabla, apague el dispositivo girando la perilla hasta la posición OFF. Ver **FIG.8.**, desconecte el cable de la toma de corriente y vacíe el agua restante.

Tenga en cuenta que esta función no sustituye a la función de calentamiento porque al final del ciclo de calentamiento suave la temperatura final alcanzará un máximo de 20 ° C. Para alimentar la comida más tarde, use una de las funciones de recalentamiento.

## CALENTAR EL BIBERÓN (USO EN CASA)

1. Inserte la cesta y, si es necesario, el anillo adaptador. Ver **FIG.1.**  
NOTA: si el anillo adaptador no se adapta holgadamente alrededor de la botella, no lo utilice.
2. Llene el tanque con agua como se indica en la tabla de CALENTAMIENTO en el coche. No lo desborde.
3. Coloque la botella sin la tetina y la tapa protectora dentro del calentador de botellas.
4. Gire la perilla a la posición de botella. Vea la **FIG.10.** La luz se enciende para indicar que el ciclo de calentamiento aún está encendido o que se está ejecutando un ciclo.
5. Retire la jarra de la canasta solo cuando haya finalizado el tiempo indicativo que se muestra en la Tabla de calentamiento.
6. Agite la botella lentamente para distribuir el calor de manera uniforme. Vierta unas gotas en el dorso de su mano para asegurarse de que la temperatura de la leche no es demasiado alta antes de alimentar al bebé.
7. Cuando se haya retirado el biberón, gire la perilla a la posición APAGADO. Ver **FIG.8.**, Desconecte el cable de la toma de corriente y vacíe el agua restante.
8. **MANTENGA CALIENTE EL BIBERÓN:** Para mantener la temperatura, deje el biberón dentro de la canasta y con la perilla colocada en la posición del biberón. La luz indicadora del dispositivo se apagará y se encenderá continuamente cada vez que la temperatura baje con respecto al ajuste seleccionado, hasta que el dispositivo se apague manualmente o cuando se acabe el agua del interior.

## CALENTAR EL BIBERÓN (USO EN COCHE)

1. Inserte la cesta y, si es necesario, el anillo adaptador. Ver **FIG.1**.  
NOTA: si el anillo adaptador no se adapta holgadamente alrededor de la botella, no lo utilice.
2. Llene el tanque con agua como se indica en la tabla de CALENTAMIENTO en el coche. No lo desborde.
3. Coloque la botella sin la tetina y la tapa protectora dentro del calentador de botellas.
4. Gire la perilla a la posición de botella. Ver **FIG.5**. La luz se enciende para indicar que el ciclo de calentamiento aún está encendido o que se está ejecutando un ciclo.
5. Cuando la luz se apaga, no indica que el ciclo de calentamiento haya terminado, sino simplemente que el dispositivo ha alcanzado la temperatura programada. Retire la botella del dispositivo cuando haya expirado el tiempo indicativo que se muestra en la Tabla.
6. Agite la botella lentamente para distribuir el calor de manera uniforme. Vierta unas gotas en el dorso de su mano para asegurarse de que la temperatura de la leche no es demasiado alta antes de alimentar al bebé.
7. Cuando finalice el tiempo indicativo que se muestra en la tabla de CALENTAMIENTO, gire la perilla a la posición de APAGADO. Ver **FIG.8**., Desconecte el cable de la toma de corriente y vacíe el agua restante.
8. **MANTENGA CALIENTE EL BIBERÓN:** Para mantener la temperatura, deje el biberón dentro de la canasta y con la perilla colocada en la posición del biberón. La luz indicadora del dispositivo se apagará y se encenderá continuamente cada vez que la temperatura descienda con respecto al ajuste seleccionado, hasta que el dispositivo se apague manualmente o cuando se acabe el agua de su interior.

## CALENTAR TARRITOS (SOLO PARA USO EN CASA)

1. Introduzca la cesta.
2. Retire la tapa del frasco de comida. Coloque el frasco dentro de la canasta y llene el tanque, como se indica en la Tabla, con suficiente agua para alcanzar el mismo nivel del frasco. No permita que el agua entre en el frasco.
3. Gire la perilla a la posición de jarra. Ver **FIG.6**. La luz se enciende para indicar que el ciclo de calentamiento aún está encendido o que se está ejecutando un ciclo.
4. Si es necesario, retire la canasta ligeramente y mezcle los contenidos de la jarra para igualar la temperatura.
5. Retire el frasco de la canasta solo cuando haya finalizado el tiempo indicativo que se muestra en la Tabla de calentamiento de frasco de alimentos.
6. Una vez que haya retirado el frasco, gire la perilla nuevamente a la posición APAGADO. Ver **FIG.8**., Desconecte el cable de la toma de corriente y vacíe el agua restante.

## CALENTAMIENTO RÁPIDO

Este biberón tiene una función de calentamiento rápido que calentará los biberones y los tarritos en menos tiempo.

1. Inserte la cesta y, si es necesario, el anillo adaptador. Ver **FIG.1**.  
NOTA: si el anillo adaptador no se adapta holgadamente alrededor de la botella, no lo utilice.
2. Llene el tanque con agua como se indica en la Tabla de CALENTAMIENTO RÁPIDO. No lo desborde.
3. Coloque la botella sin la tetina y la tapa protectora dentro del calentador de botellas.
4. Gire la perilla a la posición de botella. Ver **FIG.7**. La luz se enciende para indicar que el ciclo de calentamiento rápido está activado o que se está ejecutando un ciclo.
5. Cuando finalice el tiempo indicativo especificado en la tabla, retire el biberón del dispositivo. Cuidando de no quemarse.
6. Agite la botella lentamente para distribuir el calor de manera uniforme. Vierta unas gotas en el dorso de su mano para asegurarse de que la temperatura de la leche no es demasiado alta antes de alimentar al bebé.
7. Una vez que se haya quitado el biberón, gire la perilla nuevamente a la posición de APAGADO. Ver **FIG.8**., Desconecte el cable de la toma de corriente y vacíe el agua restante.

## CICLOS CONSECUTIVOS

---

Este dispositivo ha sido diseñado para permitir ciclos consecutivos sin tener que esperar que se enfríe la placa. Cambie el agua entre un uso y el siguiente.

## PRINCIPIOS NUTRICIONALES DE LA LECHE MATERNA

---

Este dispositivo ha sido diseñado para calentar suavemente la leche y evitar el sobrecalentamiento para poder conservar los nutrientes de la leche materna. Siguiendo la Tabla de Volúmenes y Tiempos que se muestra en el manual, una temperatura sugerida de 37 ° es ideal para administrar alimentos al niño.

## LIMPIEZA

---

Desconecte el caliente biberones de la toma de corriente. Límpielo cuando el calentador se haya enfriado. Limpie el depósito y la parte de fuera con un trapo húmedo.

No use productos de limpieza fuertes.

Recomendamos usar agua embotellada, filtrada o hervida para reducir los restos de sedimentos. Para un mejor funcionamiento, se recomienda eliminar cualquier resto de cal usando vinagre de vino blanco cada cuatro semanas.

## **NOTA**

*Para eliminar los sedimentos de cal, se recomienda mezclar 50 ml de vinagre de alcohol blanco con 50 ml de agua corriente o disolver una dosis de ácido cítrico en 200 ml de agua fría. Vierta la solución en el dispositivo. Dejar actuar la solución hasta que la cal se disuelva por completo. No utilice el dispositivo durante este período. Repita la operación de limpieza en presencia de cal o cuando el rendimiento del producto parezca menos eficaz.*

## **GARANTIA - CONDICIONES**

---

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra). La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo ( pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario). La garantía legal de 24 meses es invalida si: **1.** El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual. **2.** El producto ha sido modificado y/o dañado. **3.** La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, pérdida del liquido corrosivo de las baterías). Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses: **1.** Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto. **2.** Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía. **3.** Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual. **4.** Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto. **5.** Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones del producto. El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, pérdida de renta neta, pérdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio. Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio **[www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)**



Il prodotto Nuvita 1165 Scaldabiberon e un marchio registrato da

El producto y el diseño del calentador digital de biberones Nuvita 1165 son marcas registradas de

The Nuvita 1165 Digital Bottle Warmer product and design are trademark by

Le produit et le design du chauffe-biberon numérique Nuvita 1165 sont une marque déposée de

Das Produkt und das Design des Nuvita 1165 Digital Bottle Warmer sind Warenzeichen von

O produto e design do aquecedor digital de garrafas Nuvita 1165 são marcas registradas da

Το προϊόν και ο σχεδιασμός Nuvita 1165 Digital Bottle Warmer είναι εμπορικά σήματα  
κατατεθέντα

Anteprima Brands International,  
1, St. Luke's Street, Gwardamangia, PTA1020 Pieta, Malta, Europe.  
[www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

Fabbricato in Cina. Fabricado en China. Made in China. Fabriqué en Chine.  
In China hergestellt. Fabricado na China. Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Home use: 220V-240V / 320 Watts  
Car use: 12V/100 Watts

